svan

TU ALTERNATIVA EN ELECTRODOMÉSTICOS

32”LED TV

Manual del Uso

SVTV1232

SVTV132BL

SVTV232C

3605330718 / 15.01.2021 R-00

☐ ÍNDICE

- Características del Aparato 3
- Avisos de la Seguridad 4
- Equipo de Teclado y Conecciones del Atrás 7
- Funcionamiento del Aparato 8
- Funcionamientos de las Teclas del Mando a Distancia 9
- Primera Instalación 10
- Selección de la Fuente de la Entrada 11
- Menú de la Búsqueda 11
- Menú de los Canales 12
- Guía de los Programas 20
- Lista Registrada 21
- Menú del Dibujo 22
- Menú de Voz 23
- Menú de Tiempo 24
- Menú de la Cerradura 26
- Menú de los Ajustes 27
- Media 29
  - Dibujo 30
  - Música 30
  - Película 31
  - Texto 32
- Eliminar Problemas 32
- Características Técnicas 33
- Características del Producto 34
- Esquema de la Instalación 35

❑ CARACTERÍSTICAS DEL APARATO

ESTIMADO/A CLIENTE
Por favor leer el manual del uso con cuidado antes de continuar.
El Aparato tiene las Características siguientes:

• Mando a Distancia con Funcionamiento Completo
• Visualización de todos los ordenes y menús para todos los procesos realizados en la pantalla(Sobre la imagen de la pantalla)
• Soporte de menú OSD multilingual
• Memoria de 100 canales anaólogos (**Opcional**)
• Opción de la búsqueda automática
• Tiempo de ENCENDIDO/APAGADO Programable
• Stand-by automatic después del programa
• Formato del Imagen automático Automático, 4:3, 16:9, Hacer zoom 1 o Hacer zoom 2) descripción
• Teletexto rápido con memoria de 1000 canales
• Conección digital con entrada de HDMI
• Proyectar archivos de audio, imagen y películas de la entrada de USB
• Memoria de 4000 canales digitales (**Opcional**)
• Módulo CI
• Entrada de AV
• Entrada YPbPr
• Entrada de Scart
• Salida de Auriculares
• Salida Digital de Voz SPDIF
• DVB T2/C (**Opcional**)
• DVB T2/C/S2 (**Opcional**)
• DVB S2 (**Opcional**)

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"Los términos HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc."

* Este aparato está diseñado única y exclusivamente para uso doméstico.

☐ AVISOS DE LA SEGURIDAD





Este signo se utiliza para advertir contra el riesgo de descarga eléctrica debido a las piezas no aisladas que el dispositivo incluye.



Este signo se utiliza para advertir al usuario que el manual del dispositivo incluye instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio).

- Asegúrese de que la tensión en la placa de identificación cumpla con la tensión de la red eléctrica local.
- Partes del conjunto de dispositivos son sensibles al calor. La temperatura ambiente máxima no debe superar los 40°C.
- A fin de garantizar la ventilación adecuada, se debe dejar al menos 10 cm de espacio alrededor del producto.
- La unidad retrocede o cubre los orificios de ventilación de los laterales. Orificios de ventilación no se deben cubrir con objetos tales como un periódico, mantel, o cortina.
- Instale el dispositivo lo suficientemente alejado de las fuentes de calor (chimenea, etc.) y de los dispositivos que creen un fuerte campo magnético y eléctrico.
- En la sala de instalación la humedad relativa no debe superar el 85%.
- Al colocar su aparato no lo exponga a la luz solar directa.
- No exponga su aparato a vibraciones mecánicas o golpes.
- No coloque su aparato en ambientes polvorientos.
- Se debe evitar las salpicaduras o gotas de agua sobre los dispositivos.
- Sobre el dispositivo no se deben colocar sustancias llenas de agua (jarrón, etc.).
- Cuando el conjunto se mueve de un ambiente frío a un ambiente más cálido se puede contemplar la condensación en la pantalla (y en algunas partes dentro del conjunto de dispositivos). Antes de volver a poner en marcha el aparato, espere la evaporación.
- El dispositivo se puede operar o cambiar al estado de espera con la ayuda de los botones.
- Cuando no planea utilizar el aparato durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación desde el enchufe principal.
- A fin de evitar fluctuaciones eléctricas o electromagnéticas peligrosas se recomienda desconectar el conjunto del dispositivo del interruptor de la red y del cable de la antena durante las tormentas. Así que, coloque los enchufes de la red y de la antena para que se desenchufen fácilmente cuando en caso de necesidad.
- Sobre el aparato no ponga objetos inflamables como una vela

Instalación

• Instale el aparato cerca de un enchufe de acceso fácil.
• Coloque el aparato sobre un suelo fijo y plano.

Montaje en la pared

Comentario: Para realizar esta operación se necesita dos personas.

A fin de garantizar la instalación segura, cumpla con las siguientes notas de seguridad:
• Controle la capacidad de carga de la pared considerando el peso total del aparato y el mecanismo de montaje en la pared.
• Siga las instrucciones que se proporcionan con la pieza de montaje en pared.
• El aparato se debe instalar sobre una pared plana.
• Con el material de la pared, asegúrese de utilizar sellos adecuados.
• Asegúrese de que sobre el dispositivo no cuelguen los cables.

Aquí también son aplicables el resto de instrucciones de seguridad sobre nuestros conjuntos de aparato.

Precaución:

Asegúrese de que la superficie sobre la que planea colocar el aparato sea lo suficientemente fuerte para soportar el peso. No coloque el conjunto de aparato en una superficie inestable (un bastidor móvil, el punto más alto de una sección, etc.) y asegúrese de que la parte frontal del televisor no cuelgue en la superficie que se encuentra.

TRANSPORTE DEL APARATO

• Antes de mover el conjunto de aparatos, retire todos los cables.
• Cuando se levanta o se reubica, el conjunto de aparato debe estar sostenido firmemente desde la parte inferior. No aplique presión sobre el panel LED.
• Al mover el aparato, no lo exponga a golpes o vibraciones excesivas.
• Al reubicar el conjunto de aparato o al moverlo por cualquier motivo, envuélvalo con cartón y materiales originales de empaque.

Panel LED

Los materiales que se utilizaron para fabricar este producto se componen de elementos frágiles. Así que, en caso de caídas o golpes el producto puede romperse. El panel LED es un producto de alta tecnología y le ofrece imágenes detalladas. De vez en cuando, algunos píxeles inactivos pueden aparecer en azul, verde o rojo constantemente en la pantalla. Esto no tiene ningún efecto sobre el rendimiento del producto.

Mantenimiento

Antes de limpiar, siempre desenchufe el televisor de la toma de corriente. Para limpiar la pantalla utilice un limpiador de vidrios o un paño suave y no presione sobre el panel LED y utiliza un limpiador suave para el resto del equipo. Los materiales de limpieza que contienen acetona, tolueno o alcohol pueden dañar el panel LED de su aparato. No utilice productos de limpieza que contienen este tipo de sustancias.

Importante: Los productos agresivos de limpieza, a base de alcohol y abrasivos pueden dañar la pantalla. Quite frecuentemente el polvo de los poros de ventilación. Utilizar los disolventes, los productos abrasivos o los productos a base de alcohol puede dañar el conjunto de aparato. En caso de que entre algún objeto o haya fuga de líquido dentro del dispositivo, retire el enchufe inmediatamente y haga que un servicio autorizado revise el dispositivo. No abra el dispositivo por sí mismo ni permita que lo abran las personas no autorizadas; de lo contrario, se arriesgará tanto a usted como al dispositivo.
Conserve la caja de embalaje y los materiales originales de embalaje a fin de volver a empacar su aparato cuando sea necesario.

Condiciones Relativas al Medio Ambiente y a Salud Humana

Cumple con la Directiva WEEE.
WEEE
Este dispositivo está formado por partes que no deben desecharse y que deben reciclarse de acuerdo con la Directiva WEEE.



DEl símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, se debe entregar en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Eliminando este dispositivo de manera adecuada, ayudará evitar los posibles resultados negativos que puedan surgir en relación con el medio ambiente y la salud humana.
El reciclaje de los materiales ayudará a proteger los recursos naturales.
Para obtener más información sobre el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de recogida selectiva de desechos, o con el vendedor en el que lo adquirió.

- No toque la toma de corriente ni el adaptador de pared con las manos mojadas.
- Si percibe un olor a quemado o humo, desenchufe inmediatamente el interruptor de alimentación del aparato.
- No abra la cubierta posterior del aparato. De lo contrario, puede estar expuesto a descargas eléctricas.
- El aparato cuenta con una protección adecuada a fin de evitar la radiación de rayos X. Los trabajos realizados por personas no calificadas, los cambios realizados en la sección de alta tensión o el cambio del panel LED con un modelo inadecuado pueden causar un aumento importante en la radiación de rayos X. Los conjuntos modificados de esta manera no cuentan con especificaciones iniciales y no deben ser operados.
- Un volumen excesivo en los auriculares puede provocar problemas de pérdida de audición.
- Tire las pilas utilizadas en recipientes adecuados considerando los daños que puede causar al medio ambiente.

Informacion sobre malos usos de producto y la pérdida de garanti

- Contacto entre el líquido y el producto en caso de que el agua de lluvia llegue al producto a través de un cable de antena,
- Aplicación de tensión incorrecta, recepción de tensión alta,
- Intervenciones realizadas por personas no autorizadas,
- Los fallos causados por caídas y choques después de que el producto se entrega al consumidor, las roturas y los arañazos en la superficie exterior se consideran como fallas causadas por el usuario.

Información Sobre el Uso Eficiente En Relación Con el Consumo de Energía


- Cuando el aparato no funciona, en lugar de apagarse con el control remoto debe desconectarse de la toma. En caso de que se apague con el control remoto, continuará consumiendo energía en la posición de espera.
- El bajo nivel de sonido reducirá el consumo de energía.

10 años de vida


Declaración de conformidad de UE

CE

☐ TECLADO DE CONECCIONES




☐ CONECCIONES DE ATRÁS



***Las características opcionales se pueden cambiar según el modelo.**

❑ FUNCIONAMIENTO DEL APARATO



Después de leer las instrucciones en esta página sobre el funcionamiento de su aparato y el control remoto, puede continuar con las páginas sobre cómo utilizar el control remoto y el procedimiento de ajuste del canal.

1. Coloque dos pilas de clase AAA dentro del mando a distancia. Cuestiones a tener en cuenta al utilizar las pilas. Utilice únicamente el tipo especificado de pilas. Asegúrese de hacer la polarización de manera correcta. No utilice juntas las pilas nuevas y viejas. No use pilas recargables. No exponga las baterías a altas temperaturas; no tirar en el fuego, cargar o poner abierto. En caso contrario, esto puede causar fugas o explosiones. Cuando no lo va a utilizar por largo tiempo, retire las pilas del control remoto.

2. Enchufe PRIMERO el cable eléctrico del aparato y LUEGO enchufe el cable de toma de pared.

ADVERTENCIA: Cuando se utiliza una pila de tipo incorrecto, existe peligro de explosión. Sustitúyalas por pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente.

Su dispositivo sólo debe conectarse a redes de AC, corriente alterna. No debe conectarse a tomas de corriente discontínua. Si el enchufe del cable eléctrico se retira, nunca lo conecte al enchufe de pared.

Nota: Las imágenes son figurativas. La ubicación de la toma de corriente que se encuentra en la parte posterior del aparato, puede variar según el modelo.

3. Encienda su dispositivo pulsando el botón de ENCENDIDO que se encuentra en la parte posterior. Puede ingresar al MENÚ utilizando el botón MENÚ, bajar el volumen con el botón VOL-, subir el volumen con el botón VOL + y cambiar entre canales con los botones de CH - / +.

❑ FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL MANDO A DISTANCIA



⏻	Presionando a la tecla Power, pasa a la situación STAND-by si TV está encendida. Si es apagado, se encenderá.
SOURCE	Abre el menú de las fuentes de la entrada de TV.
💡	Convierte la luz de la pantalla en el modo de sueño. (Opcional)
TEXT	Muestra teletexto
SUB.T	: Muestra la opción del subtítulo en teletexto.
AUDIO	Selecciona el modo de voz (estéreo, mono)
EPG	Muestra las informaciones de la publicación. EPG(Guía Eletrónico del Programa). Se activa en los TVs con característica de DTV y SATÉLITE.
SAT. LIST	Cancelar TTX. Lista los satélites (Se activa en los TVs con característica de SATÉLITE).
-P-	Aumenta el tamaño del fonte en TTX, modifica el modo de imagen de TV.
◀◀ / ▶▶	Retrocede / Avanza en media.
⏮ / ⏭	Retrocede el archivo anterior / el próximo archivo en media.
▶	Retroce en media. Abre el menú de la lista registrada.
⏸	Pausa en media.
■	Pausa en media.
● REC	Hace el proceso de Grabación en la fuente DTV (Se activa en los TVs con características de DTV y de SATÉLITE).
FAV	Lista los canales favóritos en las fuentes de ATV, DTV y SATÉLITE.
SETUP	Abre el menú de los Ajustes (esta función es opcional).
MENU	Exibe el menú principal en la pantalla.
EXIT	Se usa para el proceso de la salida de los menús.
OK	Se usa para confirmar las operaciones seleccionadas.
◀▶▲▼	Se usa para ejecutar procesos o modifica los ajustes sobre el menú de OSD.
+V-	Se usa para aumentar o reducir el nivel de la voz.
+P-	Se usa para pasar al programa anterior o próximo.
INFO	Da información sobre la fuente que se observa.
MUTE	Silencia la voz, presiona a la tecla Mute para funcionar nuevamente.
RADIO	Lista los canales de radio en las fuentes de DTV y SATÉLITE (Activa de los TVs con características de DTV y SATÉLITE).
SLEEP	Activa el modo de sueño.
S/M/D	Se usa para seleccionar uno de los modos de voz MONO / DUAL1 / DUAL2 / STEREO
RES.	Ajusta la proporción del longitud/altura de la imagen.
3D	Activa del modo 3D. Esta característica es opcional.
↩	Se usa para regresar al programa anterior.
0 - 9	Se usa para seleccionar el programa de TV o página de TELETEXTO que usted desea ver.
COLOR BUTTONS	Activa las funciones en los iconos con colores Rojo / verde / amarillo / azúl.







Idioma de OSD
Pulsar ▲ ▼ para selecionar el idioma de OSD y Pulsar ◄► para ajustar.

País
Pulsar ▲ ▼ para selecionar el país y pulsar ◄► para ajustar.

Conección de TV
Pulsar las teclas ◄► para ajustar el programa por cable y la antena.

Tipo de Afinador
Pulsar las teclas ◄► para selecionar los tipos de afinador DTV + ATV / DTV / ATV y hacer una búsqueda.

Ajuste Automático
Pulsar OK para selecionar el ajuste automático.

Volver
Pulsar la tecla MENU para entrar al submenú y después pulsar las teclas ◄► para selecionar las opciones de Sí / No/Realizar en el próximo.

**** NOTA: Esta página es opcional.**

❑ SELECCIÓN DE LA FUENTE DE ENTRADA

Existen muchas entradas en su aparato, como ANTENA, CABLE, SATÉLITE, ATV, SCART, HDMI, AV YPBPR y USB. Para seleccionar la fuente que desea ver, pulsar la tecla SOURCE para seleccionar las teclas ▲▼ sobre OSD aparecido en la pantalla.



❑ MENÚS



Pulsar la tecla MENU para exponer el menú principal. Pulsar las teclas ◄► para seleccionar la opción delşa Búsqueda y pulsar la tecla OK. Pulsar las teclas ◄► para seleccionar el submenú en el menú de la Búsqueda y después pulsar la tecla OK. Después de concluir el proceso en el submenú, pulsar la tecla MENU para volver al menú anterior y pulsar la tecla EXIT para salir del menú.

**** NOTA: Esta página es opcional.**


Menú de Canal



Pulsar ▲▼ para acceder a los menús del Tipo de Antena/Búsqueda Automática/Búsqueda Manual de Antena/Búsqueda Manual de ATV/Organizar Canal/Información de Señal/Menús de Información de CI. Pulsar la tecla OK para seleccionar o submenú especial. Pulsar EXIT para salir.

Búsqueda automática
Pulsar ▲▼ para seleccionar búsqueda automática y Pulsar la tecla OK para entrar en submenú.





País
Pulsar ▲▼ para seleccionar del país y después pulsar la tecla de ▲▼ para seleccionar Portugal / España / Reino Unido y asimilados.

Tipo de Afinador
Pulsar ▲▼ para selecionar Tipo de Afinador y después pulsar ◄► para seleccionar DTV/ATV/ATV + DTV.
Pulsar la tecla OK para entrar en el ajuste automático de canal.
Pulsar la tecla MENU para salir del ajuste automático de canal.

**** NOTA: Esta página es opcional.**

Ajuste Automático
Press ▲▼ button to select DVB-T Manual Tuning,and then press **OK** button to enter submenu. Press ◄► button to select channel.

Búsqueda manual DTV (Transmisión Digital)



Usted puede usar las teclas ◄► para cambiar el canal que desea realizar búsqueda o puede ingresar número de canal con las teclas numéricas.

Búsqueda manual de antena - Búsqueda manual de ATV



Nº del Programa
Para cambiar el número del programa que desea grabar, pulsar las teclas ◄► o ingresar el número del programa con las teclas numéricas. Grabar pulsando a la tecla roja después de completar la búsqueda hiciendo otros ajustes.

Sistema del Color
Con las teclas ◄► usted puede seleccionar el sistema de colores del programa deseado.

Sistema de Audio
Con las teclas ◄► usted puede seleccionar el sistema de audio del programa deseado.

Ajuste Fino
Usted puede ajustar el mejor ajuste de imagen usando las teclas◄►.

AFC
Usted puede activar o desativar el control de la frecuencia con las teclas ◄►.

Búsqueda
Pulsar las teclas ◄► para hacer una búsqueda. Pulsar la tecla roja para grabar.

**** NOTA: Esta página es opcional.**

❑ MENÚ DEL CANAL



Pulsar las teclas ▲▼ para seleccionar los menús Tipo de Antena/Búsqueda automática/Búsqueda manual de satélite/Arreglo del canal/Arreglo del satélite/Informaciones de señal/Informaciones de CI. Pulsar la tecla OK para seleccionar el submenú. Pulsar la tecla EXIT para salir.

Búsqueda Automática
Pulsar las teclas ◄► para seleccionar Búsqueda automática y después pulsar la tecla OK para ir al submenú.



**** NOTA: Esta página es opcional.**

Satélite
Pulsar OK para seleccionar un satélite y seleccionar satélite en la lista abierta.

Tipo de canal
Pulsar las teclas ◄► para seleccionar el tipo de canal.

Tipo de servicio
Pulsar as teclas ◄► para seleccionar el tipo de servicio.

Modo de Escanear
Pulsar las teclas ◄► para seleccionar el modo de escanear.

Unicable
Pulsar la tecla OK para hacer el ajuste del cable único.

Búsqueda
Pulsar OK para hacer la búsqueda.

Búsqueda Manual de Satélite



Pulsar las teclas ▲▼para seleccionar Búsqueda Manual de Satélite y después pulsar la tecla OK para ir al submenú.

Satélite
Pulsar las teclas ◄► para seleccionar el satélite.

TP
Pulsar las teclas ◄► para seleccionar Tp.

Unicable
Entrar al submenú con la tecla OK para hacer el ajuste del Unicable.

Escanear en Red
Pulsar las teclas ◄► para activar la escanear en red.

Tipo de canal
Pulsar las teclas ◄► para seleccionar el tipo de canal.

Tipo de serviço
Pulsar las teclas ◄► para seleccionar el tipo de servicio.

Búsqueda
Pulsar las teclas OK para iniciar la búsqueda.

Arreglo del satélite
Pulsar las teclas ▲▼ para selecionar el arreglo del satélite y pulsar la tecla OK para ir al submenú.

SATÉLITE
Pulsar las teclas ▲▼ para hacer proceso en el menú y pulsar la tecla OK para seleccionar el satélite que usted desea arreglar.
Después de completar el proceso, grabar con la tecla ROJA

**** NOTA: Esta página es opcional.**

☐ MODO DE TRANSMISIÓN POR CABLE

Menú de Canal
Pulsar las teclas ▲▼ para acceder a los menús Tipo de Antena/Búsqueda automática/Búsqueda manual de satélite/Arreglo del canal/Arreglo del satélite/Informaciones de señal/Informaciones de CI/LCN. Pulsar la tecla OK para seleccionar el submenú. Pulsar la tecla EXIT para salir.



Búsqueda automática
Pulsar las teclas▲ ▼ para seleccionar Búsqueda Automática y después pulsar la tecla OK para entrar el submenú.



**** NOTA: Esta página es opcional.**

País
Pulsar las teclas▲▼ para seleccionar el país y después pulsar las teclas ◄► para seleccionar Portugal / España / Reino Unido y asimilados.

Tipo de Afinador
Pulsar las teclas ▲▼ para seleccionar Tipo de Afinador y después pulsar las teclas ◄► para seleccionar DTV/ATV/ATV + DTV.


Modo de Escanear
Si el tipo del ajuste es DTV / ATV + DTV, pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar Modo de Escanear y pulsar las teclas ◄► para seleccionar Escanear Completo/Red.

Identidad / Frecuencia / Proporción de Símbolos de la Red
Si el Modo de escanear es Escanear la red, pulsar las teclas ▲ ▼ para selecionar Identidad/Frecuencia/Proporción de Símbolos de la Red y pulsar las teclas ◄► para ajustar después.

Búsqueda
Pulsar la tecla OK para entrar en submenú. Pulsar la tecla de MENU para salir y pulsar ▲ ▼ para seleccionar las opciones de Sí/Encendido.

Volver
Pulsar la tecla de menú para volver.

Búsqueda Manual del Cable



Frecuencia
Pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar la frecuencia y después pulsar la tecla◄► o la tecla digital para el ajuste.

Símbolo
Pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar el símbolo y después pulsar la tecla ◄► o la tecla digital para el ajuste.

Tipo QAM
Pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar el símbolo y después pulsar las teclas ◄► para el ajuste.

Búsqueda
Pulsar la tecla OK para iniciar la búsqueda.


**** NOTA: Esta página es opcional.**


Ajuste del Canal
Pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar el ajuste del canal y pulsar OK para entrar en el submenú.











Borrar
Pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar el canal que usted desea borrar y después pulsar la tecla roja para acceder al submenú. Pulsar las teclas ◄► para seleccionar Sí / No.

Mover
Pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar el canal que desea mover y después pulsar la tecla amarilla para acceder al submenú.
Pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar la posición.

Saltarse
Pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar el canal que desea saltarse y después pulsar la tecla azúl para acceder al submenú.

Reidentificar
Pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar el canal que desea reidentificar y después pulsar la tecla verde para ajustar.


Borrar Todo
Pulsar la tecla 0 para acceder al submenú y después pulsar TODO para selecionar Todo / DTV / ATV, Pulsar OK para limpiar.

Seleccionar
Pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar el canal que usted desea seleccionar y pulsar OK para comenzar a la visualización.

Volver
Pulsar la tecla MENU para volver.

**** NOTA: Esta página es opcional.**

Información del Señal
Pulsar las teclas ▲ ▼ para seleccionar la información de señal y después pulsar OK para acceder al submenú, después puede ver la información del señnal en detalle. Pulsar la tecla MENU para volver.



Lista de los Canales



Si usted está viendo a un programa, pulsar la tecla OK para acceder al submenú y después usted podrá ver la Lista de los Canales.

Volver
Pulsar la tecla MENU para volver.

**** NOTA: Esta página es opcional.**

❑ GUÍA DEL PROGRAMA (EPG)



Pulsar la tecla de EPG para funcionar el Guía del Programa. Pulsar las teclas ▲ ▼ para demostrar las informaciones del canal.
Pulsar la tecla OK para cambiar el canal.

Registro
Pulsar la tecla ROJA para instalar el registro. Usar las teclas ▲ ▼ y ◄► para hacer proceso en el menú abierto.


Información
Para informaciones detalladas, pulsar la tecla VERDE.

Lista de Planeamiento
Pulsar la tecla AMARILLO para abrir la lista de planeamiento.



Recuerdo
Pulsar la tecla AZÚL para instalar el recuerdo. Usar las teclas ▲▼ y ◄► para hacer proceso en el menú abierto.

☐ LISTA REGISTRADA



Pulsar la tecla PLAY para abrir el menú de la Lista Registrada.

Borrar
Pulsar la tecla ROJA para borrar un registro.

Información
Pulsar la tecla VERDE para las informaciones de registro.

Seleccionar
Pulsar la tecla OK para proyectarse el registro.

Índice
Pulsar la tecla AZÚL para cambiar el tipo de la clasificación.

❑ MENÚ DE IMAGEN

Pulsar la tecla MENU para demostrar el menú principal. Pulsar las teclas ◄► para seleccionar Imagen y Pulsar la tecla OK. Pulsar las teclas ◄► para seleccionar el submenú donde que hará el proceso bajo en menú de Imagen y después pulsar la tecla OK. Después de concluir el proceso en el submenú, pulsar la tecla MENU para volver al menú anterior, pulsar la tecla EXIT para salir del menú.



Puede acceder al manú de IMAGEN usando las teclas ▲▼ y al menú OSD pulsando la tecla MENU sobre el mando. Pulsar la tecla OK para hacer proceso bajo el menú de Imagen, pulsar la tecla MENU sobre el mando para volver al menú principal nuevamente.

Modo de imagen
Primero pulsar la tecla OK. Confirmar con la tecla OK sobre el mando seleccionando una de las opciones aparecidas en la pantalla usando las teclas ▲▼. Usted puede usar la tecla MENU para volver. Al seleccionar usted el modo de imagen como Usuario/a, usted puede cambiar los ajustes de contraste, brillez, color y certeza.
Contraste
Usted puede ajustar el nivel de Contraste usando las teclas ◄► para ajustar el nivel de contraste.
Brillez
Usted puede ajustar el nivel de Brillez usando las teclas ◄► para ajustar el nivel de brillez.
Color
Usted puede ajustar el nivel del Color usando las teclas ◄► para ajustar el nivel de color.
Tonalidad
Usted puede ajustar la Tonalidad usando las teclas ◄► para ajustar la tonalidad.
Certeza
Usted puede ajustar el nivel de la Certeza usando las teclas ◄► para ajustar el nivel de la certeza.
Modo de ECO
Usted puede ajustar el Modo de ECO usando las teclas ◄► para ajustar el Modo de ECO.
Temperatura del Color
Para ajustar la temperatura del color primero puede ajustar seleccionando una de las opciones de Medio, Frío ú Caliente usando las teclas ◄►.
Formato de la Pantalla
Usted puede ajustar el Formato de la Pantalla usando las teclas ◄►.
Reducción del Ruido
Usted puede ajustar el nivel de la reducción de Ruido usando las teclas ◄► para ajustar el nivel de la reducción de ruido.
Reducción de Ruido Mpeg
Usted puede ajustar el filtro de la Reducción de Ruído Mpeg usando las teclas ◄►.
Contraste Dinámico
Usted puede ajustar Contraste Dinámico usando las teclas ◄► para ajustar contraste dinámico.

☐ MENU DE AUDIO

Pulsar la tecla MENU para demostrar el menú principal. Pulsar las teclas ◄► para selecionar la opción de Audio y Pulsar la tecla OK. Pulsar las teclas ◄► para selecionar el submenú bajo el menú de audio, después pulsar la tecla OK. Después de concluir el processo bajo el submenú, pulsar la tecla MENU para volver al menú anterior, pulsar la tecla EXIT para salir del menú.



Modo de Sonido
Pulsar la tecla OK. Usando las teclas ▲▼ para selecionar una de las opciones aparecidas en la pantalla confirmar con la tecla OK sobre el mando. Usted puede usar la tecla MENU para volver. Cuando usted selecciona el modo de Audio como Usuario/a, puede cambiar los ajustes de 120Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz.

120Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz
Si el modo de Audio es "Usuario/a", Pulsar la tecla ◄► para seleccionar 120Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz y después pulsar la tecla OK para acceder al submenú.

Equilibrio
Pulsar la tecla OK para ajustar el equilibrio del audio derecha/izquierda. Después usted puede ajustar el equilibrio del audio entre los altavoces a la derecha e izquierda usando las teclas ◄►.

AVL
La característica de AVL se usa para evitar el desequilibrio del audio cuando se hace transición entre el nivel del audio y los diferentes canales. Para controlar la característica AVL, seleccionar una de las opciones encendido ú apagado usando las teclas ◄►.

Audio entorno
Para selecionar el audio entorno, seleccionar una de las opciones encendido ú apagado usando las teclas ◄►.

Modo SPDIF
Para obtener salida de audio coaxial, ésto es el ajuste que sea necesaria hacer. Pulsar primero la tecla OK para ajustar el modo SPDIF. Después seleccionar una de las opciones Auto / PCM / Apagado usando las teclas ◄►.

Cuenta Auditiva
Seleccionar una de las opciones ENCENDIDO ú APAGADO usando las teclas ◄► para seleccionar la cuenta auditiva.

Ajuste de Audio
Seleccionar una de las opciones ENCENDIDO ú APAGADO usando las teclas ◄► para seleccionar Ajuste de Audio.

❑ MENU DE TIEMPO

Pulsar la tecla MENU para demostrar el menú principal. Pulsando las teclas ◄► seleccionar Tiempo y Pulsar la tecla OK. Pulsar as teclas ◄► para seleccionar el submenú bajo el menú de Tiempo y después pulsar la tecla OK. Después de concluir el proceso en el submenú, pulsar la tecla MENU para volver al menú anterior, pulsar la tecla EXIT para salir del menú.




Horario — —

Para ajustar la fecha y el reloj del televisor, debe seleccionar este modo y presionar el botón OK. Usando ▲ ▼ botones, puede ingresar la información de la fecha en la primera línea, la información del mes en la segunda línea, el año información en la tercera línea, información del reloj en la cuarta línea y información de minutos en la quinta línea.



Temporizador de Apago

Después de hacer el ajuste de la hora ingresado para el Tiempo de Apago, usted puede activar la opción del Apago Automático de su TV seleccionando este modo.




Temporizador de Funcionamiento

Después de hacer el ajuste de la hora ingresado para el Tiempo de Funcionamiento, usted puede activar la opción del Tiempo de Funcionamiento de su TV seleccionando este modo.

Temporizador de Sueño
Para ajustar el tiempo de sueño automático de la TV, seleccionar el horario que la TV pasará al modo sueño primero pulsando la tecla OK, después pulsando las teclas ▲▼.

Huso Horário
Se usa para ajustar el huso horario local suyo. Usted puede ajustar el huso horario pulsando primero la tecla OK, después las teclas ▲▼.



Apago Automático
Se usa para pasar automáticamente al modo de espera. Usted puede seleccionar el modo de espera automático pulsando primero la tecla OK, después teclas ▲▼.

Temporizador de Menú
Se usa para ajustar el plazo del menú que estará activo.

❑ MENÚ DE LA CERRADURA

Pulsar la tecla MENU para demostrar el menú principal. Pulsando las teclas ◄► seleccionar la opción de Cerradura y Pulsar la tecla OK. Pulsar as teclas ◄► para seleccionar el submenú bajo el menú de Cerradura y después pulsar la tecla OK. Después de concluir el proceso en el submenú, pulsar la tecla MENU para volver al menú anterior, pulsar la tecla EXIT para salir del menú.





Bloquear el sistema
Las opciones siguientes estarán activo al pulsar la tecla OK usando las teclas ▲▼ :
(Código inicial es determinado como "**0000**".)

Bloquear el sistema
Las opciones siguientes estarán activo al pulsar la tecla OK usando las teclas ▲▼ :
(Código inicial es determinado como "**0000**".)

Cambiar el Código
Pulsando la tecla OK puede acceder al submenú y constituir su nuevo código.

Bloquear el Programa
Seleccionar bloquar el programa usando las teclas ▲▼. Pulsar la tecla OK. Se aparecerá el submenú de la Bloqueo del Programa. Seleccionar el programa deseado que bloquear usando las teclas ▲ ▼ y bloquear el programa pulsando la tecla verde sobre el mando a distancia. Será necesario ingresar el código determinado para abrir el bloqueo. Después de concluir el proceso, pulsar la tecla OK para grabar los ajustes.

Limitación de Edad
Seleccionar limitación de edad usando las teclas ▲▼ y pulsar la tecla OK.

Modo del Hotel
Seleccionar modo del hotel usando las teclas ▲▼ y pulsar la tecla OK.

☐ MENÚ DEL SISTEMA

Pulsar la tecla MENU para demostrar el menú principal. Pulsando las teclas ◄► seleccionar la opción de Sistema y Pulsar la tecla OK. Pulsar as teclas ◄► para seleccionar el submenú bajo el menú del Sistema y después pulsar la tecla OK. Después de concluir el proceso en el submenú, pulsar la tecla MENU para volver al menú anterior, pulsar la tecla EXIT para salir del menú.




Idioma del menú



Seleccionar Idioma del Menú usando las teclas ▲▼ y pulsar la tecla OK. Seleccionar el dioma desado usando las teclas ▲▼ o ◄► en el menú aparecido y pulsar la tecla OK.

Idioma del audio



Seleccionar Idioma del Audio usando las teclas ▲▼ y pulsar la tecla OK. Seleccionar el dioma desado usando las teclas ▲▼ o ◄► en el menú aparecido y pulsar la tecla OK.



Idioma del subtítulo
Seleccionar Idioma del Subtítulo usando las teclas ▲▼ y pulsar la tecla OK. Seleccionar el dioma desado usando las teclas ▲▼ o ◀▶ en el menú aparecido y pulsar la tecla OK.

Deficientes auditivos
Se usa para seleccionar los Subtítulos preparados para los deficientes auditivos usando las teclas ▲▼.

Ajustes de Grabar
Seleccionar Ajustes de Grabar usando las teclas ▲▼ y monitorizar el submenú pulsando la tecla OK.

Losta de los Canales
Pulsar la tecla OK para grabar canales del USB y al USB.

Actualizar Software (USB)
Pulsar la tecla OK para actualizar software del USB.

Ajustes de fábrica
Seleccione restablecer usando los botones ▲ ▼ para ir a la configuración de fábrica y presione el botón OK. Para confirmar el menú de advertencia presione el botón ◀.

HDMI CEC
Suministra el control de los aparatos conectados por HDMI al TV con un solo mando (Recibidor de satélite, DVD Player...) Para activar este menú pulsar la tecla OK.

Ajustes Avanzados




Usando las teclas ▲▼ seleccionar los ajustes avanzados. Al pulsar la tecla OK se monitoriza la pantalla del ingreso del código. (Este códio es igual al código del bloqueo del sistema). Después de ingresar el códio, en el menú aparecido usted puede cambiar los ajustes de los modos pulsando las teclas ▲ ▼ o ◀▶ seleccionando el modo deseado.

Modo de Energía
Al ser ajustado el modo de la energía en la posición "funcionado" La TV se funciona automáticamente si se desconecta la energía de la TV y conecta otra vez.
Al ser ajustado el modo de la energía en la posición "Apagado" TV se pasa a la posición Standby si se desconecta la energía de la TV y conecta otra vez y espera que usted pulsa la tecla

POWER (funcionamiento/Apago).
El modo de la energía se ajusta en la posición "Final", la TV se vuelve a la posición ajustada por último si se desconecta la energía de la TV y conecta otra vez en la última posición cuando sea apagado. Es decir la TV se funciona si estaba funcionado antés de ser desconectado la energía, queda apagado si es apagado.

Sistema de Archivos PVR
Para seleccionar el sistema de archivos PVR pulsar las teclas ▲▼ y pusar la tecla **OK** para acceder al submenú.









Selección del Disco
Para ir a selección del Disco pulsar las teclas ▲▼ y para acceder el submenú pulsar la tecla OK. Para la selección USB/Disco pulsar las teclas ▲▼.

Control del Sistema de los Archivos PVR
Para el control del sistema de los archivos PVR pulsar las teclas ▲▼ y después pulsar la tecla OK para iniciar al control.

Límite de la Grabación vacía
Para seleccionar el formato pulsar las teclas ▲▼y después para hacer ajustes pulsar las teclas ◄►.

Formato
Para seleccionar el formato pulsar las teclas ▲▼ y después para acceder el submenú pulsar la tecla OK.
Para seleccionar el sistema del archivo PVR pulsar las teclas ◄► y después para hacer ajustes pulsar las teclas ◄►. Para seleccionar la dimensión del sistema del archivo PVR pulsar las teclas ◄► y después para hacer ajustes pulsar las teclas ◄►. Volver a los Ajustes de la Planta
Para volver a los ajustes de la planta pulsar las teclas ▲▼ y después para acceder el submenú pulsar la tecla OK.
Para seleccionar Sí/No pulsar las teclas ◄►.

NOTA: Los títulos del Sistema de los Archivos PVR son opcionales.

☐ Modo de USB



Para monitorizar los archivos de la Fotografía, música, Película y Texto pulsar la tecla **MENU**. Usted puede seleccionar el menú que desea usando las teclas ◄►. Usar las teclas ▲▼ o ◄► para seleccionar los títulos del menú cuando está en submenú.

Fotografía





1. Conectar el aparato de USB con la entrada de USB.
2. Para seleccionar fotografía pulsar las teclas ▲▼ o ◄► y después pulsar la tecla OK para acceder al submenú.
3. Pulsar la tecla OK para acceder al submenú seleccionando C:\.
4. Seleccionar la fotografía deseada y pulsar la tecla OK para monitorizarla.
5. Para monitorizar las fotografías pulsar la tecla ►|| y pulsar la tecla OK para monitorizar el menú de las funciones. pulsar la tecla OK seleccionando el ícono |◄◄ para monitorizar la fotografía anterior, ►►| la posterior.
6. Pulsar la tecla (SALIR) EXIT para volver al menú anterior.

Música





1. Conectar el aparato de USB con la entrada de USB.
2. Para seleccionar música pulsar las teclas ▲▼ o ◄► y después pulsar la tecla OK para acceder al submenú.
3. Pulsar la tecla OK para acceder al submenú seleccionando C:\.
4. Seleccionar la música deseada y pulsar la tecla OK para monitorizarla.
5. Para monitorizar las músicas pulsar la tecla ►|| y pulsar la tecla OK para monitorizar el menú de las funciones. pulsar la tecla OK seleccionando el ícono |◄◄ para monitorizar el archivo de la música anterior, ►►| la posterior.
6. Pulsar la tecla (SALIR) EXIT para volver al menú anterior.

Película






1. Conectar el aparato de USB con la entrada de USB.
2. Para seleccionar el archivo de la película pulsar las teclas ▲▼ o ◄► y después pulsar la tecla OK para acceder al submenú.
3. Pulsar la tecla OK para acceder al submenú seleccionando C:\.
4. Seleccionar el archivo de la película deseada y pulsar la tecla OK para monitorizarla.
5. Para monitorizar el archivo de la película pulsar la tecla ►|| y pulsar la tecla OK para monitorizar el menú de las funciones. pulsar la tecla OK seleccionando el ícono |◄◄ para monitorizar el archivo de la película anterior, ►►| la posterior.
6. Pulsar la tecla (SALIR) EXIT para volver al menú anterior.

Texto





1. Conectar el aparato de USB con la entrada de USB.
2. Para seleccionar el archivo del texto pulsar las teclas ▲▼ o ◄► y después pulsar la tecla OK para acceder al submenú.
3. Pulsar la tecla OK para acceder al submenú seleccionando C:\.
4. Seleccionar el archivo del texto deseado y pulsar la tecla OK para monitorizarla.
5. Para monitorizar el archivo del texto pulsar la tecla ►|| y pulsar la tecla OK para monitorizar el menú de las funciones. pulsar la tecla OK seleccionando el ícono |◄◄ para monitorizar el archivo del texto anterior, ►►| la posterior.
6. Pulsar la tecla (SALIR) EXIT para volver al menú anterior.

❑ ELIMINAR PROBLEMAS

Usted puede resolver mayoría de los problemas que se pueden encontrar en su TV consultando la lista de la eliminación de los problemas.

No hay Imagen, audio
1. Controlar que funciona o no el interruptor o switch.
2. Controlar que funciona o no enchufando otro aparato eléctrico en el enchufe.
3. Puede ser un problema de contacto entre el cable del Adaptador y el enchufe.
4. Controlar la fuente del Señal.

No Hay color
1. Recambiar el sistema de color.
2. Ajustar el nivel del color bajo el menú de los ajustes de imagenes.
3. Intentar otro canal. El programa obtenido puede ser en negro-blanco.

El mando a distancia no funciona
1. Recambiar las baterías.
2. Las baterías pueden fijar incorrectos.
3. Controlar el adaptador de su aparato.

No hay Imagen, El audio es normal
1. Ajustar brillez y contraste.
2. Se puede encontrar un problema en el programa.

El Imagen es normal, no hay audio
1. Aumentar el audio pulsando la tecla VOL+.
2. El ajuste del audio está en la posición silencio, pulsar la tecla MUTE para cambiarlo.
3. Recambiar el sistema de audio.
4. Se puede encontrar un problema en el programa.

Hay ondas irregulares en el imagen
Este problema generalmente se causa por la mescla del señal por motivo de coches, aparatos como luz fluorescente y máquina de secar pelo ubicados alrededor. Ajustar la antena en forma de reducir al mínimo la mezcla de señal.

Nieve y Mezcla de señal
Si la antenna es colocado en una zona de frontera donde se debilitan los señales de la televisión, el imagen se puede dejar con puntos en forma de copos de nieve. Si el señal es muy débil, se puede necesitar instalación de una antena especial para aumentar el poder de la recepción del señal.

1. Ajustar la posición y dirección de la antena móvil y en el techo.
2. Controlar las conecciones de la antena.
3. Hacer el ajuste sensitivo de canal.
4. Intentar a otro canal. El programa puede tener un problema.

Imagen asombroso
Imagen asombroso es causado por la recepción de dos reflejos del señal de la televisión. Primero de éstos es el señal llega directamente, el otro es el señal reflejado de los edificios, montañas altas ú otros objetos. Cambiar el lugar y la dirección de la antena puede mejorar la recepción del señal.

Mezcla de la frecuencia de radio
En esta mezcla de señal generalmente se ocurren ondas móviles o líneas verticales, en algunos casos también se reduce el contraste del imagen.
Eliminar la fuente de la frecuencia de radio causado la mezcla de señal encontrándola.

Congelación del Imagen y modos de mosaico
El canal puede tener un señal débil o la antena de satélite no puede recibir los señales del satélite propiamente. Intentar otros canales, si los otros canales también tienen problema, podrá ser que la antena de satélite no sea posicionado bien. La antena de satélite debe ser posicionado de acuerdo con el satélite usado, no se debe colocar cerca de los factores como edificio, árbol alto y asimilados para que no se eviten los señales del satélite.

NOTA: En los tiempos muy nublados y tormentosos, se pueden observar los problemas como congelación en los imagenes, no obtener imagenes por motivo de ser debilitado los señales de los satélites. Este Problema es independiente de la televisión.

☐ TECHNICAL SPECIFICATIONS

IDIOMA DE MENÚ	31 IDIOMAS DIFERENTES DE MENÚ		
	Turco, Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Búlgaro, Polaco, Ruso, Checo, Croata, Húngaro, Rumano, Eslovaco, Griego, Lituano, Serbia, Árabe, Persiano, Macedonio, Albanés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Noruego, Esloveno, Sueco, Curdo, Bosnio, Letón, Estonia		
PANEL	Tipo de panel	32" LED	
TV	Brillez	270 cd/m2	
	Resolución máxima	1366x768	
	Ángulo de la monitorización	178°	
	ATV (**Opcional**)	Intérvalo de Frecuencia	48.25MHz ~ 863.25MHz
		Impedancia de entrada	75Ω
		Sistema de vídeo	PAL, SECAM
		Sistema de audio	BG, DK, I, L, NICAM/A2
		Memoria de Canal	100
	DVB-C (**Opcional**)	Modulación	QPSK:16QAM,64QAM,32QAM,128QAM, 256QAM
		Sistema de vídeo	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264,H.265
		Sistema de audio	MPEG1/2 Layer I ve II, AAC / AC-3, DD/DD+ (Opcional y necesita licencia)
		Memoria de Canal	500
	DVB-T (**Opcional**)	Modulación	COFDM 2K/8K, QPSK,16QAM,64QAM
		Sistema de vídeo	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264,H.265
		Sistema de audio	MPEG1/2 Layer I ve II, AAC / AC-3, DD/DD+ (Opcional y necesita licencia)
		Memoria de Canal	500
	DVB-T2 (**Opcional**)	Modulación	Cumple con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K a 32k; SoporteT2-Lite,tasa del código:1/3,2/5;QPSK:16QAM,64QAM, 256QAM Ancho de banda:6,7,8Mhz;Intervalo de Guardia:1/128–1/4;Tasa de código:1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6SPP: PP1 a PP8
		Sistema de vídeo	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264,H.265
		Sistema de audio	MPEG1/2 Layer I ve II, AAC / AC-3, DD/DD+ (Opcional y necesita licencia)
	DVB-S/S2 (**Opcional**)	Modulación	COFDM 2K/8K, QPSK,8PSK
		Potencial de LNB	Auto/13V/18V/OFF Salida 350mA@Max
		Control de la llave de LNB	22KHz
		Versión de DiSEqC	1.0 / 1.1 compatible
		Sistema de vídeo	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264,H.265
		Sistema de audio	MPEG1/2 Layer I ve II, AAC / AC-3, DD/DD+ (Opcional y necesita licencia)
		Memoria de Canal	4000
ENTRADA DE VÍDEO	HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	Componente	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	SCART	CVBS & RGB	
	AV	Sistema de vídeo	PAL/NTSC/SECAM
		Nivel de vídeo	1.0 VP-P±5%
ENTRADA DE AUDIO	AV/Componente Audio	Mini entrada de RCA	0.2 ~ 2.0 VRMS
SALIDA DE AUDIO	Respuesta de Frecuencia	100Hz~15KHz @±3dB (1KHz, 0dB señal de referencia)	
	Potencial máxima de la salida de audio	2×6W(8Ω) THD+N<10 %@1KHz Altavoz	2×8mW (32Ω) THD+N<10%@1KHz Auriculares
FILTRO DE BUSCA	3D		
SEPARACIÓN DE IMAGEÑ	3D		
MEJORAMIENTO DEL SEÑAL BAJO	SÍ		
REDUCCIÓN DE RUIDO	SÍ		
FUNCIÓN DE LLAVE	STANDBY		
TERMINALES	ENTRADA	DTV & ATV (**Opcional**)	1 x Conector IEC
		TV de vía satélite (**Opcional**)	1 x Conector F
		USB	1 x Conector de USB
		HDMI	2 x Conector de HDMI
		Componente/Av Audio	1 x Conector de RCA Mini (Negro)
		Componente/AvVídeo	1 x Conector de RCA Mini (Negro)
		SCART	1 x Conector de SCART (Negro)
		CI (**Opcional**)	1 x Entrada de CI (Negro)
	SALIDA	Auriculares	1 x Conector de RCA Mini (Negro)
		SPDIF	1 x RCA / óptica (**Opcional**)

❑ PROPRIEDADES DEL PRODUCTO

Nombre del Modelo	SVTV1232	SVTV132BL	SVTV232C
Pantalla del Indicador	80 cm	80 cm	80 cm
Tensión	180-240V AC	180-240V AC	180-240V AC
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Consumo de Energía	54W	54W	54W

MEDIDAS DEL PRODUCTO


Pulgadas	Versión	Con Estand	Sin Estand
32"	MODEL 1 (cm) (L x W x H)	73,2 x 21,4 x 47,9	73,2 x 8,72 x 43,5

Acesorios
1 Unidad de mando a distancia
1 Unidad de Manual de Usuario
2 Unidades de baterías

DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN DEL ESTAND DE 32" "MODEL 1"

1- Colocar los standes en las puertas debajo del aparato.

2- Fijar 2 unidades de M4x25 YHB y 2 unidades M5x25 YHB estandes al aparato con tornillos.



svan

TU ALTERNATIVA EN ELECTRODOMÉSTICOS

32”LED TV

Guia de Referência

SVTV1232

SVTV132BL

SVTV232C

3605330718 / 15.01.2021 R-00

☐ ÍNDICE

- Recursos do dispositivo 3
- Avisos de Segurança 4
- Teclado e Conexões Traseiras 7
- Operação do Aparelho 8
- Funções das Teclas do Controle Remoto 9
- Configuração Inicial 10
- Seleção de Fonte de Entrada 11
- Menu de pesquisa 11
- Menu do Canal 12
- Guia do Programa 20
- Lista Registrada 21
- Menu de Imagem 22
- Menu de Som 23
- Menu de Tempo 24
- Menu de Bloqueio 26
- Menu de Configurações 27
- Mídia 30
  - Imagem 31
  - Música 31
  - Filme 32
  - Texto 32
- Solução de Problemas 33
- Especificações Técnicas 34
- Propriedades do Produto 35
- Diagrama de Instalação 35

❑ RECURSOS DE DISPOSITIVO

NOSSO CARO CLIENTE
Por favor, leia atentamente o manual de usuário antes de prosseguir.
O dispositivo tem os seguintes recursos:

• Controle remoto de função completa
• Visualização de todos os menus e comandos para ações realizadas na tela (na exibição da tela)
• Suporte de menu multilíngue de OSD
• 100 memórias de canais analógicos (**Opcional**)
• Opção de pesquisa automática
• Tempo programável de LIGAR/DESLIGAR
• Stand-by automático pós-publicação
• Formato de imagem Automático, 4: 3, 16: 9, Foco 1 ou Foco 2) identificação
• Tele texto rápido com memória de 1000 canais
• Conexão digital com entrada HDMI
• Reproduzir arquivos de áudio, imagem e filme pela porta USB
• 4000 memórias de canais digitais (**Opcional**)
• Módulo CI
• Entrada AV
• Entrada de YPbPr
• Entrada de Scart
• Saída de fone de ouvido
• Saída SPDIF de Som Digital
• DVB T2/C (**Opcional**)
• DVB T2/C/S2 (**Opcional**)
• DVB S2 (**Opcional**)

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"Os termos HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc."

*Este dispositivo foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e similares.

☐ AVISOS DE SEGURANÇA





Este sinal é usado com a finalidade de advertir contra o risco de choque elétrico, porque o dispositivo inclui peças não isoladas.



Este sinal é usado com a finalidade de advertir o utilizador que o manual ao aparelho inclui instruções importantes de funcionamento e de manutenção (reparação).

- Assegurar que a tensão na placa de verificação está em conformidade com a tensão da rede elétrica local.
- Existem partes do aparelho que são sensíveis ao calor. A temperatura máxima ambiente não pode exceder
- 40 ºC.
- Para assegurar uma ventilação adequada, deve existir no local uma folga de pelo menos 10 cm em volta do produto.
- A parte traseira e os orifícios laterais de ventilação não podem ser tapados. Os orifícios de ventilação não podem ser tapados com jornal, toalha de mesa, cobrir com objetos tal como cortinados.
- Instalar o dispositivo afastado o suficiente de fontes de calor (lareira, etc.) e de dispositivos que possam criar
- um campo elétrico e magnético forte
- A humidade relativa no local da instalação não pode exceder 85%
- Não expor o seu aparelho à luz solar directa quando da instalação.
- Não expor o seu aparelho a vibração ou impacto mecânicos
- Não colocar o aparelho em ambientes com poeiras
- Deve evitar-se salpicos ou as gotas de água em cima do aparelho
  Não devem ser colocados em cima do aparelho objetos com água (jarras, etc.)
  Pode ser observada condensação no ecrã (e nalgumas partes no interior do aparelho) quando deslocar o
- mesmo de uma ambiente mais frio para um ambiente mais quente. Antes de ligar o aparelho de novo, deve
- aguardar pela evaporação
  O aparelho pode ser operado ou ligado no estado em espera usando os botões do mesmo.
- Se estiver a planear não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, deve desligar o cabo da alimentação da tomada elétrica
  É recomendado desligar o aparelho da tomada elétrica e o cabo da antena durante trovoadas para evitar o
- risco de flutuações elétricas ou eletromagnéticas. Portanto, é necessário que a tomada elétrica e a tomada da antena estejam facilmente acessíveis.
  Não colocar objetos inflamáveis como uma vela de iluminação em cima do aparelho

Instalação
• Instalar o aparelho perto de uma tomada que seja facilmente acessível.
• Colocar o aparelho numa superfície fixa e plana.

Montagem na parede
Observação: São necessárias duas pessoas para esta operação.

Para assegurar uma instalação segura deve ter em consideração as seguintes notas de segurança:
• Verificar a capacidade de suporte da parede para o peso total do aparelho e do mecanismos de montagem mural.
• Seguir as instruções que acompanham a peça de montagem na parede.
• O aparelho deve ser instalado numa parede lisa.
• Assegurar que usa os vedantes adequados com o material da parede.
• Assegurar que os cabos do aparelho não vão ficar pendurados no aparelho.

Todas as outras instruções de segurança relativamente ao nosso aparelho são também válidas aqui.

Cuidado:
Assegurar que a superfície onde está a planear colocar o aparelho é suficientemente forte para suportar o peso. Não colocar o aparelho numa superfície instável (uma prateleira móvel,na extremidade de uma secção, etc.) e assegurar que o lado frontal do aparelho não fica suspenso sobre a superfície em que está colocado.

Transportar o aparelho
• Remover todos os cabos antes de mover o aparelho.
• Quando levantar ou deslocar o aparelho, deve segurar com firmeza na base do mesmo. Não fazer pressão sobre o painel LED.
• Quando deslocar o aparelho, não expôr o mesmo a impactos ou a vibrações.
• Quando voltar a colocar o aparelho ou quando o deslocar por qualquer razão, deve colocar o mesmo na embalagem, usando a caixa de cartão e os materiais de embalagem originais.

Painel LED
Os materiais usados quando do fabrico deste produto são constituídos por materiais frágeis. Portanto, o produto pode partir-se no caso de cair ou de pancadas. O painel LED é um produto de alta tecnologia e oferece-lhe imagens com elevado detalhe. De tempos a tempos , podem aparecer no ecrã alguns pixeis inativos em azul, verde ou vermelho fixo. Isto não tem qualquer efeito no no desempenho do produto..

Manutenção
Antes de limpar o televisor, deve desligá-lo da tomada de parede. Usar um limpa-vidros ou um pano macio sem fazer pressão sobre o painel LED para limpar o ecrã e uma solução de limpeza suave para o resto do aparelho. Materiais que contenham acetona, tolueno ou álcool podem danificar o painel LED do seu aparelho. Não usar soluções de limpeza que contenham este tipo de substância.

Importante: As soluções de limpeza agressivas baseadas em álcool e outros produtos abrasivos podem danificar o ecrã. Deve remover a poeira com frequência dos orifícios de ventilação. O uso de solventes, produtos baseado em álcool ou abrasivos podem danificar o aparelho. No caso de qualquer objeto cair ou de derrame de líquido para o interior do aparelho, deve desligar o mesmo de imediato e solicitar a sua verificação por um serviço autorizado. Não deve de forma autónoma remover o vedante de forma autónoma do aparelho nem o mesmo ser aberto pessoal não autorizado, caso contrário podem ocorrer riscos para si e para o aparelho.
Deve guardar a caixa e os materiais da embalagem para voltar a embalar o seu aparelho quando necessário.

Condições relativamente ao ambiente e à saúde humana
Em conformidade com a diretiva WEEE.
WEEE
Este dispositivo é constituído por peças que podem ser recicladas em conformidade com a Diretiva WEEE e não devem ser eliminadas.



Este símbolo no produto ou embalagem implica que o produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Deve ser entregue nos pontos de recolha apropriados para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrónicos. Irá ajudar potenciais efeitos negativos que possam surgir em relação ao respeito pelo ambiente e pela saúde humana podem ser evitado assegurando que este produto é eliminado adequadamente.
Reciclar os materiais ajudarão a que os recursos naturais sejam protegidos.
Para mais informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o centro de recolha de resíduos domésticos ou o estabelecimento comercial onde comprou o produto.

- Não tocar na tomada e no adaptador de parede com as mãos molhadas.
- Sempre que observar um cheiro a queimado ou fumo deve desligar imediatamente o aparelho da corrente elétrica.
- Não abrir de forma autónoma a tampa traseira do aparelho. Caso contrário, pode correr o risco de um choque elétrico.
- O aparelho tem a proteção adequada para evitar a produção de radiação de raio-X. Os trabalhos realizados por pessoas não qualificadas, as alterações na secção de alta tensão ou a mudança do painel LED com um modelo adequado por provocar uma aumento significativo da radiação de raio-X. Um aparelho modificado desta forma não tem especificações iniciais e não deve ser
- colocado em funcionamento.
  Uma pressão de som excessiva a partir dos auriculares e auscultadores pode dar origem à perda
- de audição.
  Colocar as pilhas usadas nos recipientes apropriados considerando os danos que podem causar ao ambiente.

Informação sobre falhas de utilização
- Qualquer líquido que contacte com o produto como o caso de água da chuva pode atingir o produto através do cabo da antena,
- A aplicação de tensão incorreta, receção de alta tensão.
- Intervenções realizadas por pessoas não autorizadas,
- Avarias devido a quedas e a esmagamentos depois de o produto ser entregue ao consumidor, as fissuras e os riscos na superfície exterior, são todos considerados avarias provocadas pelo utilizador.


Informação relativamente ao uso eficiente no que se refere ao consumo de energia
- Quando o aparelho não funciona, deve ser desligado em vez de ser desligado usando o controlo remoto. No caso de ser desligado com o controlo remoto, continuar a consumir energia na
- posição Em Espera.
  Nível de som reduzido reduzirá o consumo de energia.

10 anos de vida útil.


Declaração de Conformidade UE

CE

☐ TECLADO E CONEXÔES




☐ CONEXOÊS TRASEIRAS



***Recursos opcionais são alteráveis de acordo com o modelo.**

☐ APARELHO EM FUNCIONAMENTO



Depois de ler as instruções nesta página relativamente ao funcionamento do seu aparelho e do controlo remoto, pode continuar com as páginas acerca dos procedimento de ajuste do controlo remoto e do canal.

1. Colocar as pilhas AAA no interior do controlo remoto.

Aspetos a ter em conta enquanto está a usar as pilhas. Usar apenas o tipo especificado de pilhas. Assegurar que têm a polaridade correta. Não usar pilas velhas e novas ao mesmo tempo.Não misturar baterias usadas e novas. Não usar pilhas recarregáveis. Não expôr as pilhas a altas temperaturas; não deitar as mesmas no fogo ou abri-las. Caso contrário, isso pode provocar derrames ou explosão. Remover as pilhas do controlo remoto se não o utilizar durante um longo período de tempo.

2. Ligar **PRIMEIRO** o cabo elétrico ao aparelho e **DEPOIS** à tomada de parede.

CUIDADO: Há perigo de explosão se as pilhas forem substituídas por outras de tipo incorreto. Substituir as pilhas apenas por outras de tipo equivalente.

O seu aparelho pode apenas ser ligado a uma fonte de alimentação CA. Não deve ser ligado a uma fonte de alimentação CC. Se a ficha estiver separada do cabo elétrico, nunca deve ser ligada à tomada de parede.

Nota: As imagens são ilustrativas. A localização da tomada elétrica na parte de trás do aparelho pode variar com o modelo.


3. Ligar o aparelho premindo o botão LIGAR na parte de trás. Pode entrar no MENU com o botão MENU, diminuir o volume com o botão VOL-, aumentar o volume com o botão VOL+ e mudar de canal com os botões CH-/+.


☐ FUNÇÕES DAS TECLAS DE CONTROLE REMOTO



POWER	: Pressionando a tecla Power muda para Stand-By se a TV estiver ligada. Se estiver desligada, será ligada.
SOURCE	: Abre o menu de fontes de entrada da TV.
	: Coloca a luz de exibição no modo de suspensão. (Opcional)
TEXT	: Mostra o tele texto.
SUBT.	: Mostra a opção de legenda no tele texto.
AUDIO	: Seleciona o modo de som (estéreo e mono)
EPG	: Mostra as informações da publicação. EPG (Guia Eletrônico de Programa). Ativa-se em TVs com recurso DTV e SATÉLITE.
SAT.LİST	: Cancelamento TTX. Listar os satélites (Ativa-se nas TVs com o recurso SATELLITE).
◂P▸	: Aumenta tamanho da fonte em TTX, altera modo de imagem da TV.
◂◂	: Retrocede na mídia.
▸	: Reprodução na mídia. Abre o menu da lista salva.
⏸	: Pausa na mídia.
▸▸	: Avança na mídia.
⏮	: Reproduz o arquivo anterior na mídia
■	: Para na mídia
● **REC**	: Gravação em fonte DTV (ativa-se em TVs com o recurso DTV e SATELLITE).
⏭	: Reproduz o próximo arquivo na mídia.
FAV	: Lista canais favoritos em ATV, DTV e SAT.
SETUP	: Abre o menu de Configurações (esta função é opcional).
	: É usado para executar operações ou para alterar configurações no menu OSD.
OK	: É usada para confirmar operações selecionadas.
MENU	: Exibe o menu principal.
EXIT	: É usada para saída de menus.
+ V −	: É usada para aumentar ou diminuir o volume.
INFO	: Fornece as informações do recurso exibido.
MUTE	: Silencia o som, pressiona-se a tecla Mute novamente para ligar o som novamente.
P	: È usada para mudar para o próximo ou programa anterior.
RADIO	: Lista canais de rádio em fontes DTV e SAT (Ativam-se em TVs com o recurso DTV e SATELLITE).
SLEEP	: Ativa o modo de suspensão.
S/M/D	: Para selecionar um dos modos de som de MONO / DUAL1 / DUAL2 / STEREO
RES.	: Define a largura/altura da imagem.
0-9	: Para selecionar o programa de TV ou a página TELETEX que você deseja assistir.
	: Ativa o modo 3D. Esse recurso é opcional.
	: É usada para retornar ao programa anterior.
COLOR BUTTONS	: Ativa as funções nos ícones vermelho/verde/amarelo/azul.

☐ CONFIGURAÇÃO INICIAL







Idioma de OSD
Pressione ▲ ▼ para selecionar o idioma do OSD e pressione ◄► para definir.

País
Pressione ▲ ▼ para selecionar o país e pressione ◄► para definir.

Conexão de TV
Pressione as teclas ◄► para definir a configuração de transmissão de antena ou cabo.

Tipo de Sintonizador
Pressione as teclas ◄► para selecionar os tipos de sintonizador DTV + ATV / DTV / ATV e fazer uma busca.

Configuração Automática
Pressione **OK** para selecionar a configuração automática.

Voltar
Pressione a tecla **MENU** para entrar no submenu e, em seguida, pressione as teclas ◄► para selecionar as opções de Sim / Não/Executar por fim.

**** NOTA: Esta página é opcional.**

❒ SELEÇÃO DE FONTE DE ENTRADA

Existem muitas entradas no seu dispositivo, como ANTENA, CABO, SATV, ATV, SCART, HDMI, AV YPBPR e USB.Para selecionar a fonte que deseja assistir, pressione a tecla **SOURCE** para selecionar as teclas ▲▼ no OSD.



❒ MENUS



Pressione a tecla **MENU** para exibir o menu principal. Pressione as teclas ◄► para selecionar Pesquisar e pressione a tecla **OK**. Pressione as teclas ◄► para selecionar o submenu no menu de pesquisa e, em seguida, pressione a tecla **OK**. Depois de concluir o processo no submenu, pressione a tecla **MENU** para pular ao menu anterior e pressione **EXIT** para sair do menu.

**** NOTA: Esta página é opcional.**

Menu de Canal



Pressione ▲▼ para aceder à Antena/Procura Automática/Procura Manual da Antena/Procura Manual do ATV/Editar Canal/Informação do Sinal/Menus de Informação do CI. Pressione a tecla **OK** para selecionar o submenu especial. Pressione **EXIT** para sair.

Pesquisa automática
Pressione ▲▼ para selecionar busca automática e pressione a tecla OK para entrar no submenu.





País
Pressione ▲▼ para selecionar o país e, em seguida, pressione para a tecla de ▲▼ para selecionar Portugal / Espanha / Reino Unido e etc.

Tipo de Sintonizador
Pressione ▲▼ para selecionar Tipo de Sintonizador e, em seguida, pressione ▲▼ para selecionar DTV/ATV/ATV + DTV.
Pressione a tecla **OK** para entrar na configuração automática do canal.
Pressione a tecla **MENU** para sair da configuração automática do canal.

**** NOTA: Esta página é opcional.**

Configuração Automática
Quando você seleciona este menu e pressiona OK, inicia a pesquisa automática. Você deve pressionar a tecla "MENU" para parar ou voltar para o menu anterior.

Pesquisa manual DTV (Transmissão Digital)



Você pode usar as teclas ◄► para alterar o canal que deseja procurar ou digitar o número do canal com as teclas numéricas.

Pesquisa manual da antena - Pesquisa manual do ATV



Nº de Programa
Para alterar o número do programa que deseja salvar, pressione as teclas ◄► ou digite o número do dígito e o número do programa. Depois de fazer outras configurações e concluir a pesquisa, salve-a pressionando a tecla vermelho.

Sistema de Cor
Com as teclas ◄► você pode selecionar o sistema de cores do programa desejado.

Sistema de Som
Com as teclas ◄► você pode selecionar o sistema de áudio do programa desejado.

Ajuste Fino
Você pode ajustar a melhor configuração de imagem usando as teclas◄►.

AFC
Você pode ativar ou desativar o controle de frequência com as teclas ◄►.

Pesquisa
Pressione as teclas ◄► fazer uma pesquisa. Pressione a tecla vermelho para salvar.

**** NOTA: Esta página é opcional.**

☐ MENU DO CANAL



Pressione as teclas ▲▼ para selecionar os menus Antena/Procura automática/Procura manual de satélite/Edição de canal/Editar satélite/Informações de sinal/Informações de CI. Pressione **OK** para selecionar o submenu. Pressione **EXIT** para sair.

Pesquisa Automática

Pressione as teclas ◄► para selecionar Pesquisa automática e, em seguida, pressione a tecla **OK** para ir para o submenu.



**** NOTA: Esta página é opcional.**

Satélite
Pressione **OK** para selecionar um satélite e selecione o satélite na lista suspensa.

Tipo de canal
Pressione as teclas ◄► para selecionar o tipo de canal.

Tipo de serviço
Pressione as teclas ◄► para selecionar o tipo de serviço.

Modo de Digitalização
Pressione as teclas ◄► para selecionar o modo de digitalização.

Unicable
Pressione a tecla **OK** para fazer um único ajuste.

Pesquisa
Pressione **OK** para fazer a pesquisa.

Pesquisa Manual de Satélite



Satélite Pressione as teclas ▲▼para selecionar Busca Manual e pressione a tecla **OK** para ir ao submenu.

Satélite.
Pressione ◄► para selecionar o satélite.

TP
Pressione ◄► para selecionar Tp.

Unicable
Entre no submenu com a tecla **OK** para editar o Unicable.

Digitalização em Rede
Pressiona ◄► para ativar a digitalização em rede.

Tipo de canal
Pressione ◄► para selecionar o tipo de canal.

Tipo de serviço
Pressione ◄► para selecionar o tipo de serviço.

Pesquisa
Pressione **OK** para iniciar a pesquisa.

Edição de satélite
Pressione as teclas ▲▼ para selecionar a edição de satélite e pressione a tecla **OK** para ir ao submenu.

SATÉLITE
Pressione as teclas ▲▼ para operar no menu e pressione a tecla **OK** para selecionar o satélite que você deseja editar.
Após a edição, salve com a tecla VERMELHO.

**** NOTA: Esta página é opcional.**

☐ MODO DE TRANSMISSÃO COM FIO

Menu de Canal
Pressione ▲▼ para aceder à Antena/Procura Automática/Procura Manual da Antena/Procura Manual do ATV/Editar Canal/Informação do Sinal/Menus de Informação do CI. Pressione a tecla **OK** para selecionar o submenu especial. Pressione **EXIT** para sair.



Pesquisa automática
Pressione ▲▼ para selecionar Pesquisa Automática e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.



**** NOTA: Esta página é opcional.**

País
Pressione as teclas▲▼ para selecionar o país e, em seguida, pressione as teclas ◄► para selecionar Portugal / Espanha / Reino Unido e etc.

Tipo de Sintonizador
Pressione as teclas ▲▼ para selecionar Tipo de Sintonizador e, em seguida, pressione as teclas ◄► para selecionar DTV/ATV/ATV + DTV.


Modo de Digitalização
Se o tipo de configuração for DTV / ATV + DTV, pressione ▲ ▼ para selecionar Modo de Digitalização e pressione as teclas ◄► para seleção de Completo/ Rede/Varredura.

Id / Frequência / Proporção de Símbolos Da Rede
Se o Modo de Varredura for Varredura em Rede, pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar ID/Frequência/Proporção de Símbolos da Rede e pressione as teclas ◄► para definir depois.

Pesquisa
Pressione a tecla **OK** para entrar no submenu. Pressione a tecla **MENU** para sair e pressione ▲ ▼ para selecionar as opções de Sim/Aberto.

Voltar
Pressione a tecla Menu para voltar.

Pesquisa Manual do Cabo



Frequência
Pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar a frequência e depois pressione as teclas digitais ◄► para ajuste.

Símbolo
Pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar o símbolo e depois pressione as teclas digitais ◄► para ajuste.

Tipo QAM
Pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar o símbolo e depois pressione as teclas ◄► para ajuste.

Pesquisa
Pressione **OK** para iniciar a pesquisa.

**** NOTA: Esta página é opcional.**


Edição de Canal


Pressione as teclas ▲▼ para selecionar a edição de canal e pressione **OK** para entrar no submenu.











Excluir
Pressione ▲ ▼ para selecionar o canal que você deseja excluir e, em seguida, pressione a tecla vermelho para entrar no submenu.
Pressione ◄► para selecionar Sim / Não.

Mover
Pressione ▲ ▼ para selecionar o canal que deseja mover e, em seguida, pressione a tecla amarelo para entrar no submenu.
Pressione ▲ ▼ para selecionar a posição.

Pular
Pressione ▲ ▼ para selecionar o canal para o qual deseja pular e, em seguida, pressione a tecla azul para entrar no submenu.

Renomear
Pressione ▲ ▼ para selecionar o canal que deseja renomear e, em seguida, pressione a tecla verde para definir.


Excluir Tudo
Pressione 0 para entrar no submenu, depois pressione TUDO para selecionar Tudo / DTV / ATV, pressione **OK** para limpar.

Selecionar
Pressione ▲ ▼ para selecionar o canal que você deseja selecionar e pressione **OK** para começar a visualização.

Voltar
Pressione a tecla **MENU** para retornar.

**** NOTA: Esta página é opcional.**

Informação do Sinal
Pressione ▲ ▼ para selecionar a informação do sinal, depois pressione **OK** para entrar no submenu, depois pode ver a informação do sinal em detalhe. Pressione a tecla **MENU** para retornar.



Lista de Canais



Se você estiver assistindo a um programa, pressione a tecla **OK** para entrar no submenu e então você poderá ver a Lista de Canais.

Voltar
Pressione a tecla **MENU** para voltar.

**** NOTA: Esta página é opcional.**

☐ GUIA DO PROGRAMA (EPG)




Pressione a tecla de EPG para abrir o Guia do Programa. Pressione as teclas ▲▼ para exibir as informações do canal. Pressione **OK** para mudar de canal.

Registro
Pressione a tecla VERMELHO para configurar o registro. Use as teclas ▲▼ e ◄► para operar no menu aberto.


Informação
Para informações detalhadas, pressione a tecla VERDE.

Lista de Planejamento
Pressione a tecla AMARELO para abrir a lista de planejamento.



Lembrete
Pressione a tecla AZUL para definir o lembrete. Use as teclas ▲▼ e ◄► para operar no menu aberto.

☐ LISTA REGISTRADA



Pressione a tecla PLAY para abrir o menu de Lista Registrada.

Excluir
Pressione a tecla VERMELHO para excluir um registro.

Informação
Pressione a tecla VERDE para as informações de registro.

Selecionar
Pressione **OK** para reproduzir o registrado.

Índice
Pressione a tecla AZUL para alterar o tipo de classificação.

❑ MENU DE IMAGEM

Pressione a tecla **MENU** para exibir o menu principal. Pressione as teclas ◄► para selecionar Imagem e pressione **OK**. Pressione as teclas ◄► para selecionar o submenu no menu de Imagem e, em seguida, pressione a tecla **OK**. Depois de concluir o processo no submenu, pressione a tecla **MENU** para entrar no menu anterior ou pressione a tecla **EXIT** para sair do menu.



Pressione a tecla **MENU** no controle remoto para entrar no menu OSD e use as teclas ▲▼ para entrar no menu de IMAGEM. Pressione a tecla **OK** para fazer a operação no menu Imagem e pressione a tecla **MENU** no controle para voltar ao menu principal novamente.

Modo de imagem
Pressione a tecla **OK**. Selecione uma das opções exibidas pressionando as teclas ▲▼ e confirme com a tecla **OK** no controle remoto. Você pode usar a tecla **MENU** para voltar. Quando você seleciona o modo de Imagem como Usuário, pode alterar as configurações de contraste, brilho, cor e nitidez.
Contraste
Você pode ajustar o nível de Contraste usando as teclas ◄► para ajustar o nível de contraste.
Brilho
Você pode ajustar o nível de Brilho usando as teclas ◄► para ajustar o nível de brilho.
Cor
Você pode ajustar o nível de Cor usando as teclas ◄► para ajustar o nível de cor.
Tonalidade
Você pode ajustar a Tonalidade usando as teclas ◄► para ajustar a tonalidade.
Nitidez
Você pode ajustar o nível de Nitidez usando as teclas ◄► para ajustar o nível de nitidez.
Modo ECO
Você pode ajustar o Modo ECO usando as teclas ◄► para ajustar o Modo ECO.
Temperatura da Cor
Para ajustar a temperatura da cor, usando as teclas ◄► e selecionando uma das opções de Médio, Frio ou Quente.
Formato de Tela
Você pode ajustar o Formato da Tela usando as teclas ◄►.
Redução de Ruído
Você pode ajustar o nível de Redução de Ruído usando as teclas ◄► para ajustar o nível de redução de ruído.
Redução de Ruído Mpeg
Você pode ajustar o filtro de Redução de Ruído Mpeg usando as teclas ◄►.
Contraste Dinâmico
Você pode ajustar Contraste Dinâmico usando as teclas ◄► para ajustar contraste dinâmico.

☐ MENU DE SOM

Pressione a tecla **MENU** para exibir o menu principal. Pressione as teclas ◄► para selecionar Som e pressione **OK**. Pressione as teclas ◄► para selecionar o submenu no menu de Som e, em seguida, pressione a tecla **OK**. Depois de concluir o processo no submenu, pressione a tecla **MENU** para entrar no menu anterior ou pressione a tecla **EXIT** para sair do menu.



Modo de som
Pressione a tecla **OK**. Use as teclas ▲▼ para selecionar uma das opções exibidas e confirme com **OK** no controle remoto. Você pode usar o **MENU** para voltar. Quando você seleciona o modo de Som como Usuário, pode alterar as configurações de 120Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz.

120Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz
Se o modo de Som for "Usuário", pressione a tecla ◄► para selecionar 120Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz, em seguida, pressione **OK** para entrar no submenu.

Equilíbrio
Pressione a tecla **OK** para ajustar o equilíbrio de volume esquerdo/direito. Você pode ajustar o equilíbrio do som entre os alto-falantes esquerdo e direito usando as teclas ◄►.

AVL
O recurso AVL é usado para evitar desequilíbrio de som quando o nível de áudio é alternado entre diferentes canais. Para verificar o recurso AVL, use as teclas ◄► para selecionar uma das opções de Ligado ou Desligado.

Som Surround
Para selecionar o som surround, use as teclas ◄► para selecionar uma das opções de Ligado ou Desligado.

Modo SPDIF
Para obter saída de áudio coaxial, esta é a configuração que você precisa fazer. Pressione **OK** para configurar o modo SPDIF. Em seguida, use as teclas ◄► para selecionar Auto / PCM / Desligado.

Narração em Áudio
Use as teclas ◄► para selecionar a Narração em Áudio para selecionar uma das opções de LIGADO ou DESLIGADO.


Ajuste de Som
Use as teclas ◄► para selecionar o Ajuste de Som para selecionar uma das opções de LIGADO ou DESLIGADO.

☐ MENU DE TEMPO


Pressione a tecla **MENU** para exibir o menu principal. Pressione as teclas ◄► para selecionar Tempo e pressione **OK**. Pressione as teclas ◄► para selecionar o submenu no menu de Tempo e, em seguida, pressione a tecla **OK**. Depois de concluir o processo no submenu, pressione a tecla **MENU** para entrar no menu anterior ou pressione a tecla **EXIT** para sair do menu.



Horário __ __
Para definir a data e a hora da TV, selecione este modo e pressione a tecla **OK**. Use as teclas ▲▼ para digitar as informações de Data em 1ª linha, o Mês em 2ª linha, o Ano em 3ª linha, o Tempo em 4ª linha e o Minuto em 5ª linha.



Temporizador de Desligamento
Depois de definir a hora em que você digitará para o Tempo de Desligamento,
você pode ativar a opção Desligamento Automático da sua TV selecionando
este modo.



Temporizador de Ligamento
Depois de definir a hora para a qual você digitará o Tempo de Ligamento, você pode ativar Temporizador de Ligamento da sua TV selecionando este modo.

Temporizador de Suspensão
Para definir o tempo para a TV suspender automaticamente, selecione o horário em que a TV alterna para o modo de suspensão pressionando a tecla **OK** e, em seguida, pressionando as teclas ▲▼.

Fuso Horário
É usado para definir o fuso horário do seu local onde você se encontra. Depois de definir o fuso horário pressionando a tecla **OK**, pressione as teclas ▲▼.



Desligamento Automático
Ele é usado para alternar automaticamente o dispositivo para o modo de suspensão. Depois de pressionar a tecla OK, você pode selecionar o modo de suspensão automático pressionando as teclas ▲▼.

Temporizador do Menu
É usado para definir o período de tempo em que o menu estará ativo.

☐ MENU DE BLOQUEIO

Pressione a tecla **MENU** para exibir o menu principal. Pressione as teclas ◄► para selecionar Bloqueio e pressione **OK**. Pressione as teclas ◄► para selecionar o submenu no menu de Bloqueio e, em seguida, pressione a tecla **OK**. Depois de concluir o processo no submenu, pressione a tecla **MENU** para entrar no menu anterior ou pressione a tecla **EXIT** para sair do menu.





Bloqueiar o Sistema
Quando você pressionar **OK** usando as teclas ▲▼, as seguintes opções estarão ativas: (A senha está definida como "**0000**".)

Alterar Senha
Pressione a tecla **OK** para entrar no submenu e criar sua nova senha.

Bloquear o Programa
Use as teclas ▲▼ para selecionar Bloquear o Programa e pressione **OK**. O submenu de Bloquear o Programa será aberto.
Use as teclas ▲▼ para selecionar o programa que você deseja bloquear e bloqueia o programa pressionando a tecla verde no controle remoto. Você precisará digitar a senha que definiu para desbloquear. Depois de terminar, pressione **OK** para salvar as configurações.

Restrição de Idade
Use as teclas ▲▼ para selecionar Restrição de Idade e pressione a tecla **OK**.

Modo Hotel
Use as teclas ▲▼ para selecionar o Modo de Hotel e pressione a tecla **OK**.

☐ MENU DE SISTEMA

Pressione a tecla **MENU** para exibir o menu principal. Pressione as teclas ◄► para selecionar Sistema e pressione **OK**. Pressione as teclas ◄► para selecionar o submenu no menu de Sistema e, em seguida, pressione a tecla **OK**. Depois de concluir o processo no submenu, pressione a tecla **MENU** para entrar no menu anterior ou pressione a tecla **EXIT** para sair do menu.



OSD Idioma



Use as teclas ▲ ▼ para selecionar Idioma do Menu e pressione **OK**. Utilizando as teclas ▲ ▼ ou ◄► no menu aberto e selecione o idioma desejado e pressione **OK**.

Idioma de Áudio



Use as teclas ▲ ▼ para selecionar Idioma de Áudio e pressione **OK**. Utilizando as teclas ▲ ▼ ou ◄► no menu aberto e selecione o idioma desejado e pressione **OK**.



Idioma de Legendas
Use as teclas ▲ ▼ para selecionar Idioma de Legendas e pressione **OK**. Utilizando as teclas ▲ ▼ ou ◄► no menu aberto e selecione o idioma desejado e pressione **OK**.

• Deficientes Auditivos
É usado para selecionar as legendas para o Deficiente Auditivo utilizando as teclas ▲ ▼.

• Configurações de Registro
Use as teclas ▲ ▼ para selecionar Configurações de Registro e pressione **OK** para exibir o submenu.

• Lista de Canais
Pressione a tecla **OK** para carregar canais de USB e carregar canais para USB.

• Atualização de Software (USB)
Pressione **OK** para atualizar o software de USB.

• Configurações de Fábrica
Para redefinir a TV para as configurações de fábrica, use as teclas ▲ ▼ para selecionar Redefinir e pressione **OK**. Pressione ◄ para confirmar o menu de aviso recebido.

• HDMI CEC
Permite o controle de dispositivos conectados à TV via HDMI com um único controle remoto (receptor de satélite, DVD player...)
Pressione **OK** para ativar este menu.

Configurações Avançadas




Use as teclas ▲ ▼ para selecionar Configurações avançadas. Quando você pressiona **OK**, a tela de entrada de senha é exibida. (Esta senha é igual à senha de bloquear o sistema). Depois de digitar a senha, você pode usar as teclas ▲▼ ou ◄► para selecionar o modo desejado e pressionar a tecla **OK** para alterar as configurações de modos.

Modo de Energia
Quando o modo de energia está definido para TV "**Ligado**", quando a energia da TV estiver desconectada e reconectada posteriormente, a TV é vai ligar sozinha.
Quando o Modo de Energia está definido como "**Desligado**", se a energia da TV for desconectada e for reconectada, a TV mudará para Stand-By (Espera) e aguardará que você pressione a tecla POWER.


Quando o modo de energia está definido para "**Fim**", vai permanecer no estado da última configuração quando a energia da TV é desconectada e reconectada novamente pela última vez. Isso significa que a TV ligará se o estado da última configuração for "Ligado", se "Desligado" então vai permanecer desligada.

Sistema de arquivos PVR
Pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar o Sistema de Arquivos PVR e pressione **OK** para entrar no submenu.









Seleção de Disco
Pressione ▲ ▼ para se deslocar para a seleção de disco e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu. Pressione ▲ ▼ para selecionar Disco USB.

Controle do Sistema de Arquivos PVR
Pressione as teclas ▲ ▼ para Controle do Sistema de Arquivos PVR e pressione a tecla **OK** para iniciar a verificação.

Limite de Registro Vazio
Pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar o formato e, em seguida, pressione as teclas ◄► para fazer o ajuste.

Formato
Pressione a tecla ▲ ▼ para escolher o formato e pressione **OK** para entrar no submenu.
Para selecionar Tipo do Sistema de Arquivos PVR pressione as teclas ◄► e pressione as teclas ◄► para fazer o ajuste. Para selecionar Tamanho do Sistema de Arquivos PVR pressione as teclas ◄► para escolher e pressione a tecla ◄► para ajustar as configurações.

Restaurar Configurações de Fábrica
Para voltar às configurações de fábrica pressione as teclas▲ ▼ e pressione **OK** para entrar no submenu.
Pressione as teclas ◄► para selecionar Sim/Não.

NOTA: Os títulos do sistema de arquivos PVR são opcionais.

☐ Modo USB



Pressione a tecla **MENU** para exibir arquivos de Foto, Música, Filme e Texto. Use as teclas ◄► para selecionar o menu desejado. Use as teclas ▲ ▼ ou ◄►para selecionar os títulos do menu enquanto estiver no submenu.

Foto





1. Insira o dispositivo USB na porta USB.
2. Use as teclas ▲ ▼ ou ◄► para selecionar uma foto e, em seguida, pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.
3. Selecione **C:** \ e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.
4. Selecione a foto desejada e pressione **OK** para abri-la.
5. Para reproduzir as fotos pressione a tecla ► || e pressione a tecla **OK** para exibir o menu de funções.
Para reproduzir a foto anterior, use o ícone |◄◄ e para a próxima foto usa o ícone ►►|, em seguida, pressione **OK**.
6. Pressione **EXIT** para voltar ao menu anterior.

Música





1. Insira o dispositivo USB na porta USB.
2. Use as teclas ▲ ▼ ou ◄► para selecionar a música e, em seguida, pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.
3. Selecione C: \ e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.
4. Selecione a música desejada e pressione **OK** para abri-la.
5. Para reproduzir música pressione a tecla ► || e pressione a tecla **OK** para exibir o menu de funções.
Para reproduzir a música anterior, use o ícone |◄◄ e para a próxima música usa o ícone ►►|, em seguida, pressione **OK**.
6. Pressione **EXIT** para voltar ao menu anterior.

Filme






1. Insira o dispositivo USB na porta USB.
2. Use as teclas ▲ ▼ ou ◄►para selecionar o filme , em seguida, pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.
3. Selecione **C:** \ e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.
4. Selecione o filme desejado e pressione **OK** para abri-lo.
5. Para reproduzir o filme pressione a tecla ► || e pressione a tecla **OK** para exibir o menu de funções.
Para reproduzir o filme anterior, use o ícone |◄◄ e para a próximo filme usa o ícone ►►|, em seguida, pressione **OK**.
6. Pressione **EXIT** para voltar ao menu anterior.

Texto





1. Insira o dispositivo USB na porta USB.
2. Use as teclas ▲ ▼ ou ◄►para selecionar o texto, em seguida, pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.
3. Selecione **C:** \ e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.
4. Selecione o texto desejado e pressione **OK** para abri-lo.
5. Para reproduzir o texto pressione a tecla ► || e pressione a tecla **OK** para exibir o menu de funções.
Para reproduzir o texto anterior, use o ícone |◄◄ e para o próximo texto usa o ícone ►►|, em seguida, pressione **OK**.
6. Pressione **EXIT** para voltar ao menu anterior.

☐ SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A maioria dos problemas que você pode encontrar na sua TV, você pode resolver através de consulta na seguinte lista de solução de problemas.

Não há imagem, não há som
1. Verifique o fusível ou disjuntor está funcionando.
2. Verifique se a tomada funciona ligando outro dispositivo elétrico nela
3. O problema pode ser o contato entre a tomada com o cabo do adaptador.
4. Verifique a fonte de sinal.

Não há cor
1. Alterar o sistema de cores.
2. Ajuste os níveis de cor no menu de configurações de imagem.
3. Tenta ligar outro canal. Programa pode ser em preto e branco.

O controle remoto não funciona
1. Troca as pilhas.
2. As pilhas não devem ser instaladas corretamente.
3. Verifique adaptador do dispositivo.

Não há imagem, mas o som está normal
1. Regule o brilho e o contraste.
2. Pode ter um problema na transmissão.

Imagem está normal, mas nenhum som
1. Aumenta o volume pressionando a tecla VOL +.
2. O volume pode estar silenciado, pressione o botão MUTE para mudar.
3. Troca o sistema de som.
4. Pode ter um problema na transmissão.

Há as ondas irregulares na imagem
Este problema é geralmente causado por interferência do automóvel circundante, lâmpadas fluorescentes e dispositivos como secadores de cabelo. Ajuste a antena para minimizar a interferência.

Ruído da Imagem e Interferência de Sinal
Se a antena é colocada em uma zona de fronteira onde os sinais de televisão são fracos, a imagem pode ser distorcida por pontos na forma de flocos de neve. Se o sinal estiver muito fraco, pode ser necessário instalar uma antena especial para aumentar a potência de recepção.
1. Ajuste a localização e direção da sua antena portátil ou de telhado.
2. Verifique as conexões de antena.
3. Execute sintonização de canais de precisão.
4. Tenta outro canal. Pode ter um problema na transmissão.

Imagem Sombreada
A imagem sombreada é causada por duas reflexões do sinal de televisão. Um deles é o sinal que é refletido diretamente do sinal de entrada, o outro é dos altos edifícios, morros ou de outros objetos. Alterar a localização e direção da antena pode melhorar a recepção do sinal.

Interferência de Radiofrequência
Nesta confusão de sinal, geralmente são formadas ondas móveis ou linhas verticais, em alguns casos o contraste da imagem diminui. Remova a fonte da freqüência de rádio que causa a interferência do sinal.

Congelamento e mosaicos na imagem
A intensidade do sinal do canal pode ser baixa ou a antena parabólica pode não conseguir receber sinais de satélite adequadamente. Tente outros canais, se houver problemas com outros canais, a antena pode não ser posicionada corretamente. De acordo com o satélite utilizado, a antena parabólica deve ser reposicionada e não deve ser colocada perto dos prédios altos, a árvore, etc., para evitar que os sinais de satélite sejam obscurecidos.

NOTA: Com tempo muito nublado e tempestuoso, pode haver problemas como congelamento na imagem e incapacidade de capturar imagens quando os sinais de satélite se tornam fracos. Esse problema é independente da televisão.

☐ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IDIOMA DE OSD	31 IDIOMAS DE OSD		
	Turco, Inglês, Alemão, Francês, Holandês, Búlgaro, Polaco, Russo, Checo, Croata, Húngaro, Romeno, Eslovaco, Grego, Lituano, Sérvio, Árabe, Persa, Macedônio, Albanês, Italiano, Português, Espanhol, Dinamarquês, Norueguês, Esloveno, Sueco, Curdo, Bósnio, Letão, Estônia		
PAINEL	Tipo de painel	LED	
TV	Brilho	270 cd/m2 (Typ)	
	Resolução máxima	1366x768	
	Ângulo de visão	178º	
	ATV (**Opcional**)	Faixa de Freqüência Aceita	48.25MHz ~ 863.25MHz
		Impedância de entrada	75Ω
		Sistema de vídeo	PAL, SECAM
		Sistema de som	BG, DK, I, L, NICAM/A2
		Memória Max.de Canal	100
	DVB-C (**Opcional**)	Modulação	QPSK:16QAM,64QAM,32QAM,128QAM, 256QAM
		Sistema de vídeo	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264, H.265
		Sistema de som	MPEG1/2 Layer I e II, AAC | AC-3, DD/DD+ (Opcional & Exige Licença)
		Canais Existentes	500
	DVB-T (**Opcional**)	Modulação	COFDM 2K/8K, QPSK,16QAM,64QAM
		Sistema de vídeo	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264, H.265
		Sistema de som	MPEG1/2 Layer I e II, AAC | AC-3, DD/DD+ (Opcional & Exige Licença)
		Memória de Canal	500
	DVB-T2 (**Opcional**)	Modulação	Compliant with EN302755V1.3.1 COFDM: 1K to 32k; SupportT2-Lite, coderate:1/3,2/5;QPSK:16QAM,64QAM, 256QAM Bandwidth:6,7,8Mhz;Guard Interval:1/128--1/4;Code rate:1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6SPP: PP1 to PP8
		Sistema de vídeo	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264, H.265
		Sistema de som	MPEG1/2 Layer I e II, AAC | AC-3, DD/DD+ (Opcional & Exige Licença)
	DVB-S/S2 (**Opcional**)	Modulação	COFDM 2K/8K, QPSK,8PSK
		Potência do LNB	Auto/13V/18V/OFF Out put 350mA@Max
		Controle de Chave LNB	22KHz
		Versão DiSEqC	1.0 / 1.1 compatível
		Sistema de vídeo	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264, H.265
		Sistema de som	MPEG1/2 Layer I e II, AAC | AC-3, DD/DD+ (Opcional & Exige Licença)
		Memória de Canal	4000
ENTRADA DE VÍDEO	HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	Componente	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	SCART	CVBS & RGB	
	AV	Sistema de vídeo	PAL/NTSC/SECAM
		Nível de vídeo	1.0 VP-P±5%
ENTRADA DE SOM	AV/Componente Som	Mini entrada RCA	0.2 ~ 2.0 VRMS
SAÍDA DE SOM	Resposta de Freqüência	100Hz~15KHz @±3dB (1KHz, 0dB sinal de referência)	
	Potência máxima de saída de som	2×6W(8Ω) THD+N<10 %@1KHz Alto-Falante	2×8mW (32Ω) THD+N<10%@1KHz Fone de Ouvido
FILTRO DE BUSCA	3D		
SEPARAÇÃO DE IMAGEM	3D		
MELHORIA DE SINAL FRACA	SIM		
REDUÇÃO DE RUÍDO	SIM		
FUNÇÃO DE CHAVE	STANDBY		
TERMINAL	ENTRADA	DTV & ATV (**Opcional**)	1 x Conector IEC
		TV via satélite (**Opcional**)	1 x Conector F
		USB	1 x Conector de USB
		HDMI	2 x Conector de HDMI
		Componente/Av Som	1 x Conector de RCA Mini (Preto)
		Componente/AvVídeo	1 x Conector de RCA Mini (Preto)
		SCART	1 x Conector de SCART (Preto)
		Encaixe CI (**Opcional**)	1 x Entrada de CI (Preto)
	SAÍDA	Fone de Ouvido	1 x Conector de RCA Mini (Preto)
		SPDIF	1 x RCA / óptica (Opcional)

☐ PROPRIEDADES DO PRODUTO

Nome do modelo	SVTV1232	SVTV132BL	SVTV232C
Tela de Exibiçao	80 cm	80 cm	80 cm
Voltagem	180-240V AC	180-240V AC	180-240V AC
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Consumo de Energia	54W	54W	54W

MEDIDAS DEL PRODUCTO


Inch	Versão	Com Ficar de pé	Sem Ficar de pé
32"	MODEL 1 (cm) (L x W x H)	73,2 x 21,4 x 47,9	73,2 x 8,72 x 43,5

Acessórios
1Unidade de Controle Remoto
1Unidade de Manual de Usuário
2 Unidades de Pilha

DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SUPORTE DE 32" "MODEL 1"

1- Coloque o suporte no encaixe sob a TV.

2- Prenda o suporte com 2 unidades de parafusos M4x25 YHB e 2 unidades de M5x25 YHB no dispositivo.



svan

TU ALTERNATIVA EN ELECTRODOMÉSTICOS

32”LED TV

User Manual

SVTV1232

SVTV132BL

SVTV232C

3605330718 / 15.01.2021 R-00

☐ CONTENTS

- Appliance Features 3
- Safety Warnings 4
- Keypad And Rear Connections 7
- Operating Appliance 8
- Remote Control Key Functions 9
- First Time Installation 10
- Source List 11
- Antenna Mode 11
- Channel Menu 12
- Programme Guide 20
- Record List 21
- Picture Menu 22
- Sound Menu 23
- Time Menu 24
- Lock Menu 26
- Options Menu 27
- PVR File System 29
- USB Mode 30
  - Photo Show 30
  - Music Play 31
  - Movie Play 32
  - File Show 32
- Troubleshooting 33
- Technical Specifications 34
- Stand Installation Diagram 35

☐ APPLIANCE FEATURES

DEAR COSTUMER

Please read the user manual carefully before you continue.

The appliance has the following features:

- Full function remote control
- Displaying all menus and commands for the operations performed on the screen (On Screen Display).
- Multilanguage OSD menu support
- 100 analog channel memory **(Optional)**
- Auto search option
- Programmable Switch ON/OFF times
- Auto stand-by after the end of broadcast
- Auto display format (4:3 or 16:9) definition
- Fast teletext with 1000 pages of memory
- Digital Connection with HDMI Input
- Playing audio, picture and film files from USB input.
- 4000 digital channel memory **(Optional)**
- CI Module
- AV Input
- YPbPr Input
- Scart
- Earphone
- Digital Terrestrial **(Optional)**
- Digital Cable **(Optional)**
- Digital Sattelite **(Optional)**

HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"The terms HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

* This appliance is designed for domestic use and similar environments.

☐ SAFETY WARNINGS

CAUTION

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: PLEASE DO NOT OPEN COVER (OR BACKPANEL) TO AVOID ELECTRICAL SHOCK DANGER.
THE DEVICE DOES NOT INCLUDE PARTS WHICH CAN BE REPAIRED BY USER.
REFER TO AUTHORIZED PERSONEL FOR SERVICE OPERATIONS.



This sign is used for the purpose of warning against risk of electrical shock, because of non-insulated parts that the device includes.



This sign is used for the purpose of warning user that the appliance manual includes important operating and maintenance (service) instructions.

- Make sure that voltage on the identification plate meets the local electric network voltage.
- Parts of the device set are heat sensitive. Maximum ambient temperature must not exceed 40°C.
- To ensure adequate ventilation, at least 10 cm clearance around the product to remain in place.
- The unit set back or cover the ventilation holes on the sides. Ventilation holes in the newspaper, tablecloth, cover with objects such as curtains.
- Install the device far enough from the heat sources (fireplace etc.) and devices that creates strong magnetic and electrical field.
- Relative humidity at the installation room must not exceed 85%.
- Do not expose your appliance to direct sunlight when placing.
- Do not expose your appliance to mechanical vibration or bump.
- Do not place your appliance on dusty environments.
- Water splashes or drops must be avoided upon the devices.
- Substances filled with water (vase, etc.) must not be placed upon the device.
- Condensation can be seen on screen (and on some parts inside the Device set) when moving the set from a colder ambient to a warmer one. Before switching on the appliance set again wait for the evaporation.
- The appliance set can be operated or switched to standby status using the buttons on the set.
- If you are not planning to use the appliance for a long time, unplug the power cable from the main plug.
- It is recommended to unplug the Device set from mains switch and antenna cable during thunderstorms to avoid hazardous electrical or electromagnetic fluctuations. Therefore, arrange the mains and antenna plugs to be unplugged easily when needed.
- Do not place inflammable objects such as lighting candle on the appliance.

Installation

• Install the appliance near a plug that can be accessed easily.
• Place the appliance set on fixed and flat ground.

Wall mount

Remark: Two persons needed for this operation.

To ensure a secure installation consider the following security notes:
• Check the carrying capacity of the wall for the total weight of appliance set and wall mounting mechanism.
• Follow the instructions coming with the wall mount piece.
• The appliance set must be installed on a plain wall.
• Make sure to use seals adequate with the wall material.
• Make sure that the appliance set cables won't hang up on the device.

All other security instructions concerning our appliance sets are also valid in here.

Caution:
Make sure that the surface you are planning to place the appliance set on is strong enough to carry the weight. Do not place the set on an unstable surface (a mobile rack, utmost point of a section, etc) and make sure that the front side of the TV set does not hang down over the surface it is placed on.

Transporting the Appliance

• Remove all cables before moving the appliance set.
• When lifting or relocating the appliance set, hold its bottom firmly. Do not stress on LED panel.
• When moving the appliance set, do not expose it to shock or over-vibration.
• When relocating the appliance set or moving it for any reason, package it using original cardboard and packaging materials.

LED panel

Materials used when generating this product are made up of fragile elements. Therefore, product can be broken when in cases of falling over or bumps. LED panel is a high tech product and offers you high detailed images. From time to time, a few inactive pixels on screen can appear in blue, green or red steadily. This has no effect over the product performance.

Maintenance

Before cleaning, always unplug the TV set from the wall outlet. Use a glass cleaner or a smooth cloth without pressing on LED panel to clean the screen and a soft cleanser for the rest of the set. Acetone, toluene or alcohol containing cleaning materials can harm LED panel of your appliance. Do not use cleaners containing this kind of substance.

Important: Aggressive cleansers, alcohol based and abrasive products can damage screen. Frequently dust out the ventilation pores. Using solvents, abrasive or alcohol based products can damage the appliance set. In case of any object or liquid leakage inside the device, immediately pull out the plug and have the device checked by an authorized service. Neither unseal the device by yourself nor have it opened by unauthorised people, otherwise you will risk both yourself and the device.

Keep the packing box and original packing materials to repack your appliance when needed.

Conditions Regarding Environment and Human Health

Complies with the WEEE Directive.
WEEE
This device is made of up of parts which can be recycled in accordance with the WEEE Directive must not be disposed.



• This symbol on product or its package indicates that this product should not be treated as a domestic waste. Instead, it should be delivered to appropriate collection points for recycling electrical and electronic appliances. You will help potential negative results that may arise in respect of environment and human health be prevented by ensuring that this product is disposed accordingly.
Recycling the materials will help natural resources be protected.
For more detailed information regarding recycling of this product, please contact local civil offices, domestic wastes disposal services or the dealer you have purchased the product.

• Do not touch the outlet and wall adapter with wet hands.
• Whenever you recognize a burning smell or smoke immediately unplug the mains switch of appliance set.
• Do not open the back cover of the appliance set on your own. Otherwise you may be exposed to electric shock.
• The appliance set has adequate protection to avoid giving away X-ray radiation. Workouts carried by unqualified persons, changes in the high voltage section or changing the LED panel with an inadequate model can cause a major increase in the X-ray radiation. A set modified this way has no initial specifications and must not be operated.
• Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
• Throw used batteries into appropriate bins considering the damages it can give to the environment.

Information Regarding Usage Faults

• Any liquid contact to product in case of rainwater reaches to the product through antenna cable,
• Incorrect voltage application, high voltage reception,
• Interventions performed by unauthorised individuals,
• Faults due to dropping and crashing after the product is delivered to the consumer, the breakages and scratches on outer surface are all user faults.

Information Regarding Efficient Use in Respect of Energy Consumption


• When the appliance set does not work, it should be unplugged rather than being turned off using the remote controller. In case it is turned off by the remote controller, it will continue to consume energy on Stand-By position.
• Low sound level will reduce energy consumption.

10 years of life


EU declaration of conformity

CE

☐ KEYPAD AND CONNECTIONS




☐ REAR CONNECTIONS



***Optional features are changable according to model.**

❑ OPERATING APPLIANCE



After reading the instructions on this page regarding the operation of your appliance set and remote control, you may continue with the pages about controlling the remote control and channel adjustment procedure.

1. Place two AAA batteries inside the remote control. Matters to be taken into account while using the batteries. Only use the specified type of batteries. Make sure to make the polarization properly. Do not use old and new batteries together. Do not use rechargeable batteries. Do not expose the batteries to high temperatures; do not throw in the fire, charge or lay open. Otherwise this may cause effluence or explosion. Remove the remote control batteries if you will not use it for a long time.

2. Plug the electric cable **FIRST** to the appliance, and **THEN** to the wall plug.

CAUTION: The battery, there is danger of explosion is replaced by an incorrect battery type. Replace only with the same or equivalent type battery.

Your appliance set can only be connected to an AC power supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is departed from the electric cable, never plug it into wall plug.

Note: Pictures are figurative. Location of the electric socket at the back side of the appliance can vary upon the model.


3. Switch on your Appliance by pressing the POWER button at the rear. You may enter the MENU with MENU button, decrease the volume with VOL- button, increase the volume with VOL+ button and switch between the PR -/+ buttons.

☐ REMOTE CONTROL KEY FUNCTIONS




⏻	When the Power button is pressed if TV is already turned on, it passes to Standby mode. If it is already turned off it turns on.
SOURCE	Opens the TV input sources menu.
💡	Moves the screen ligt to Sleep mode (Optional).
TEXT	Enters the teletext page.
SUB.T	Shows the subtitle option in teletext.
AUDIO	Selects the Audio mode (stereo, mono).
EPG	Shows the broadcast information. Activates in TVs which include EPG (Electronic Program Guide), DTV and satellite features.
SAT. LIST	TTX is canceled. Lists the satellites. (Activates in TVs which includes satellite feature).
-P-	Increases the font size in TTX, changes the TV picture mode.
◀◀ / ▶▶	Rewind / Fast forward in media.
⏮ / ⏭	Plays the previous / next file in media.
▶	Play in media. Shows record list menu.
⏸	Pause in media
■	Stop in media
● REC	Makes the recording in DTV source. (Activates in TVs which includes satellite feature).
FAV	Makes list of favourite channels in ATV, DTV and satellite sources.
SETUP	Opens the settings menu (This function is optional).
MENU	Pops up the main menu on the screen.
EXIT	Used for existing processes from menus.
OK	Used for confirming the selected processes.
◀▶▲▼	Used for taking actions on OSD menu or changing the settings.
+V-	Used for increasing or decreasing the audio level.
+P-	Used to switch to a previous or next program.
INFO	Gives the information of the source which is being watched.
MUTE	Turns down the volume, the mute button is pressed again to turn up the volume.
RADIO	Makes lists of radio channels in DTV or satellite sources (Activates in TVs which include DTV and satellite features).
SLEEP	Activates the Sleep mode.
S/M/D	Used for selecting one of the MONO / DUAL1 / DUAL2 / STEREO audio modes.
RES.	Adjusts the width/length ratio of the display.
3D	Activates the 3D mode. (This function is optional)
↩	Used for going back to previous program.
0 - 9	Used for selecting the TV program which you want to watch or the teletext page.
COLOR BUTTONS	Activates the functions in Red / green / yellow / blue coloured icons.

☐ FIRST TIME INSTALLATION







OSD Language
Press ▲▼ button to select OSD Language,and then Press ◀▶ button to set.

Country
Press ▲▼ button to select Country,and then Press ◀▶ button to set.

Tv Connection
Press ◀▶ button to set Antenna or Cable .

Tune type
Press ◀▶ button to set DTV+ATV / DTV / ATV tune type to search.


Auto Tuning
Press ok button to select Auto Tuning .

Return
Press **MENU** button to enter Submenu and then press ◀▶ button to select Yes/No/Do it next time.


****NOTE: This page is Optional.**

☐ SOURCE LIST

Press Source button to show source list. Press▲▼ button to choose the mode. Press **OK** button to enter the mode.




☐ ANTENNA MODE



Press **MENU** button to show Channel, Picture, Sound, Time, Lock, Option menu. Press **OK** button to select specific submenu and the adjustable value. In the submenu, press ▲▼ or ◄► button to select menu item.

****NOTE: This page is Optional**

Channel Menu




Press▲▼ button to selcect Auto Tuning/DVB-T Manual Tuning/ATV Manual Tuning/Programme Edit/Signal Information/CI information menu. Press **OK** button to select specific submenu. Press **EXIT** button to exit.

Auto Tuning

Press ▲▼ button to select Auto Tuning and then press **OK** button to enter submenu.





Country


Press ▲▼ button to select Country and then press ◄► button to select Portugal/Spain/UK etc.

Tune Type

Press ▲▼ button to select Tune Type,and then press ◄► button to select DTV/ATV/ATV+DTV.
Press **OK** button to enter Auto channel Tuning.
Press **MENU** button to exit Auto channel Tuning.

****NOTE: This page is Optional**


DVB-T Manual Tuning
Press ▲▼ button to select DVB-T Manual Tuning,and then press **OK** button to enter submenu. Press ◄► button to select channel.



Return
Press **MENU** button to return.

Search
Press **OK** button to search.

ATV Manual Tuning
Press ▲▼ button to select ATV Manual Tuning,and then press **OK** button to enter submenu.





Program No.
Press ▲▼ button to select Program No., and then press ◄► button to select Program number.

Color System
Press ▲▼ button to select Color System, and then press ◄► button to select AUTO/PAL/SECAM.

Sound System
Press ▲▼ button to select Sound System, and then press ◄► button to select L/DK/BG/I.

AFC
Press ▲▼ button to select AFC, and then press◄► button to select On/Off.

Fine-Tune
If set AFC Off, press ▲▼ button to select Fine-Tune and then press ◄► button to set.

Search
Press ▲▼ button to select Search and then press ◄► to search.

Save
Press red button to save. Press **MENU** button to return.


****NOTE: This page is Optional.**

☐ CHANNEL MENU



User can select Satellite or frequency by ◄► button on remote. Also user can type the frequency number using keypad on remote.

Automatic Tuning
For Automatic Tuning use ▲▼ key on remote and select "**Automatic Tuning**" setting, than press "**OK**" buton.



NOTE: This page is Optional

Satellite
To select the satellite press **OK** button and select the satellite from the ▲▼ list.

Channel Type
To select the channel type press ◀▶ buttons.


Service Type
To select the service type press ◀▶ buttons.

Scan Mode
To select the scan mode press ◀▶ buttons.

Unicable
To adjust the unicable press **OK** button.

Search
Press **OK** button to search.

DVB-S Manual Tuning



Select TV Connection/ Satellite, DVB-S Manual Tuning than press "**OK**" buton. "**EXIT**" buton will cancell automatic search.

NOTE: This page is Optional

☐ CABLE MODE


Channel Menu

Press▲▼ button to selcect DVB Select Type/Auto Tuning/DVB-C Manual Tuning/ATV Manual Tuning/ Programme Edit/Signal Information/CI information/LCN menu. Press **OK** button to select specific submenu. Press **EXIT** button to exit.



Auto Tuning

Press ▲▼ button to select Auto Tuning and then press **OK** button to enter submenu.



NOTE: This page is Optional

Country
Press ▲▼ button to select Country,and then press ◄► button to select Portugal/Spain/UK etc.

Tune Type
Press ▲▼ button to select Tune Type,and then press ◄► button to select DTV/ATV/ATV+DTV.


Scan Mode
If Tune Type is DTV/ATV+DTV,press ▲▼ button to select Scan Mode and then press ◄► button to select Full/Network Scan.

Network ID/Frequency/Symbol Rate
If Scan Mode is Network Scan,press ▲▼ button to select Network ID/Frequency/Symbol Rate and then press button to set.

Search
Press **OK** button to enter Submenu. Press **MENU** button to exit. And then press ◄►button to select Yes/On..

Return
Press **MENU** button to return.

DVB-C Manual Tuning



Frequency
Press▲▼button to selcect Frequency,and then press ◄► or digtal button to set.


Symbol
Press▲▼button to selcect Symbol,and then press ◄► or digtal button to set.


QAM Type
Press▲▼button to selcect Symbol,and then press ◄► button to set.


Search
Press **OK** button to begin to search.


NOTE: DVB-C items is Optional.

Programme Edit
Press ▲▼ button to select Programme Edit and then press **OK** button to enter submenu.











Delete
Press ▲▼ button to select channel you want to delete and then press **RED** button to enter Submenu.
Press ◄►button to select Yes/No.

Move
Press ▲▼ button to select channel you want to move and then press **YELLOW** button to enter Submenu.
Press ▲▼ button to select the position.

Skip
Press ▲▼ button to select channel you want to skip and then press **BLUE** button to enter Submenu.

Rename
Press ▲▼ button to select channel you want to rename and then press **GREEN** button to set.

Delete All
Press 0 button to enter Submenu and then press ◄► to select ALL/DTV/ATV press **OK** to clear.


Select
Press ▲▼ button to select channel you want to select,and then press **OK** button to begin display.

Return
Press **MENU** button to return.

Save
Press **RED** button to save.

NOTE: This page is Optional

Signal Information
Press ▲▼ button to select Signal Information,and then press **OK** button to enter submenu and then you can see signal information in detail. Press **MENU** button to return.



Channel list




If you are watching program, press **OK** button to enter Submenu and then you can see the Channel List.

Return
Press **MENU** button to return.

NOTE: This page is Optional

☐ PROGRAMME GUIDE (EPG)



To open the programme guide, press **EPG** button. Press ▲▼ buttons to display the channel information. To change the channel, press **OK** button.

Record


Press **RED** button to create record. To operate in the drop-down menu, use ▲▼ and ◀▶ buttons.

Display

Press **GREEN** button for detailed information.

Schedule


Press **YELLOW** button to open the schedule.



Remind

To create remind, press **BLUE** button. To operate in the drop-down menu, use ▲▼ and ◀▶ buttons.

☐ RECORD LIST



To open the record list menu, press **PLAY** button.

Delete
Press **RED** button to delete the record.


Information
For the record information press **GREEN** button.

Select
To play the record, press **OK** button.

Index
Press **BLUE** button to change the sort type.

☐ PICTURE MENU

Press **MENU** button to display main menu. Select the picture option by pressing ◀▶ buttons and press **OK** button. To select the submenu which you will operate in picture menu, press ◀▶ buttons and then press **OK** button. After your operation is completed in the submenu press **MENU** button to go to the previous menu, press **EXIT** button to exit from the menu.



You can enter the OSD menu by pressing **MENU** button on the remote and you can enter the Picture menu by using ▲▼buttons. Press **OK** button to operate in the Picture menu, press **MENU** button on the remote to go back to the main menu again.

Picture Mode
Press **OK** button firstly. By using ▲▼buttons, select one of the options displayed on the screen and confirm with **OK** button. You can use **MENU** button to go back. When you select the Picture mode as "User", you can change the Contrast, Brightness, Color and Sharpness settings.

Contrast
You can adjust the Contrast level by using ◀▶buttons.

Brightness
You can adjust the Brightness level by using ◀▶buttons.

Saturation
You can adjust the Saturation level by using ◀▶buttons.

Tint
You can adjust the Tint by using ◀▶buttons.

Sharpness
You can adjust the Sharpness level by using ◀▶buttons.

Eco Mode
Use ◀▶ keys to adjust Eco Mode level.

Color Temperature
You can adjust the Color Temperature by selecting Normal, Cold or Warm options with ◀▶buttons.

Aspect Ratio
You can adjust the Aspect Ratio by using ◀▶buttons.

Noise Reduction
You can adjust the Noise Reduction by using ◀▶buttons.

MPEG Noise Reduction
You can adjust the MPEG Noise Reduction filter by using ◀▶buttons.

Dynamic Backlight
You can adjust the Dynamic Backlight by using ◀▶buttons.

☐ SOUND MENU

Press **MENU** button to display main menu. Select the sound option by pressing ◀▶buttons and press **OK** button. To select the submenu which you will operate in sound menu, press ◀▶buttons and then press **OK** button. After your operation is completed in the submenu press **MENU** button to go to the previous menu, press **EXIT** button to exit from the menu.



Sound Mode

Press **OK** button firstly. By using ▲▼buttons, select one of the options displayed on the screen and confirm with **OK** button. You can use **MENU** button to go back. When you select the Sound mode as "**User**", you can change the equalizer settings.

120Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz

If Sound mode is "**User**", press ◀▶buttons to select 120Hz/500Hz/1.5KHz/10KHz and then press **OK** button to enter the submenu.

Balance

To adjust the Right/Left balance press **OK** button firstly. Then by using ◀▶buttons you can make the sound balance adjustment between the right and left speaker.

Auto Volume

Auto Volume function is used for avoiding sound imbalance while zapping between channels which have different sound levels.

Surround Sound

You can adjust the Surround Sound by selecting On or Off options with ◀▶buttons.

SPDIF Mode

To take coaxial sound output you should adjust SPDIF Mode. Press **OK** button to adjust the SPDIF mode firstly. Then select one of the Auto/PCM/Off options by using ◀▶buttons.

AD Switch

You can adjust the AD Switch by selecting On, Off options with ◀▶buttons.

AD Volume

You can adjust the AD Volume by using ◀▶buttons.


☐ TIME MENU

Press **MENU** button to display main menu. Select the time option by pressing ◀▶buttons and press **OK** button. To select the submenu which you will operate in time menu, press ◀▶buttons and then press **OK** button. After your operation is completed in the submenu press **MENU** button to go to the previous menu, press **EXIT** button to exit from the menu.



Clock __ __

To adjust the date and clock of the TV, you should select this mode and press **OK** button. By using ▲▼ buttons, you can enter the date information into the first line, month information into the second line, year information into the third line, clock information into the fourth line and minute information into the fifth line.



Off Time

You can make the Off Time option active by selecting this mode after you adjust the Off Time value.




On Time

You can make the On Time option active by selecting this mode after you adjust the On Time value.

Sleep Timer
To adjust the Sleep Timer press **OK** button firstly and then select the sleep time by pressing ▲▼ buttons.

Time Zone
It is used to adjust the time zone which you reside. You can adjust the Time Zone by pressing **OK** button and then ▲▼buttons.




Auto Standby
It is used for making the device to operate in Auto Standby mode. You can select the Auto Standby by pressing **OK** button and then ▲▼buttons.

OSD Timer
It is used to adjust the time in which the menu is active.

☐ LOCK MENU

Press **MENU** button to display main menu. Select the lock option by pressing ◀▶buttons and press **OK** button. To select the submenu which you will operate in lock menu, press ◀▶buttons and then press **OK** button. After your operation is completed in the submenu press **MENU** button to go to the previous menu, press **EXIT** button to exit from the menu.





Lock System
When you press the **OK** button after using ▲▼ buttons, the options below will be active: (The beginning password is set as "**0000**").

Set Password
By pressing **OK** button you can enter the submenu and create a new password.

Block Program
Select the Block Program by using ▲▼buttons and press **OK** button. Block Program submenu will be opened. Select the programme which you want to block by using ▲▼buttons and block the programme by pressing green button on the remote. It is necessary to enter the password which you set before to unlock. Press **OK** button to save the settings after you complete the operation.

Parental Guidance
Select the Parental Guidance by using ▲▼buttons and press **OK** button.

Hotel Mode
Select the Hotel Mode by using ▲▼buttons and press **OK** button.

☐ OPTION MENU

Press **MENU** button to display main menu. Select the option settings by pressing ◀▶ buttons and press **OK** button. To select the submenu which you will operate in option menu, press ◀▶buttons and then press **OK** button. After your operation is completed in the submenu press **MENU** button to go to the previous menu, press **EXIT** button to exit from the menu.




OSD Language




Select OSD Language by using ▲▼buttons and press **OK** button. Select the language which you want with ▲▼or ◀▶buttons and press **OK** button.

Audio Languages



Select Audio Languages by using ▲▼buttons and press **OK** button. Select the language which you want with ▲▼or ◀▶buttons and press **OK** button.



Subtitle Languages
Select Subtitle Languages by using ▲▼buttons and press **OK** button. Select the language which you want with ▲▼or ◀▶ buttons and press **OK** button.

Hearing Impaired
It is for selecting the subtitles which are prepared for hearing impaired people by using ▲▼buttons.

PVR File System
Select PVR File System by using ▲▼buttons and press **OK** button to display submenu.

Channel List
Press **OK** button to load channels from USB or to load channels into USB.

Software Update (USB)
Press **OK** button to update software from USB.

Factory Settings
Select reset by using ▲▼buttons to go to the factory settings and press **OK** button. To confirm the warning menu press ◀button.

HDMI CEC
The only one remote control can control the devices connected the TV via HDMI connection. (Satellite receiver, DVD player). To activate this menu, press the **OK** button.

Advanced Settings



Select the advanced settings by using ▲▼ buttons. When you press the **OK** button, the password screen is displayed. (**This password is same with the system lock password**). After you enter the password you can select the desired mode by using ▲▼ or ▲▼ and you can change the settings of the mode by selecting **OK** button in the menu.

Power Mode
When the power mode is set as "**On**", if you make power off and power on respectively, TV is turned on by itself.
When the power mode is set as "**Off**", if you make power off and power on respectively, TV goes to standby mode and you should press the "**POWER**" button to turn on the TV.

When the power mode is set as "**Last**", if you make power off and power on respectively, TV displays the last screen before it turned off. It means that if the TV is "**On**" before it turned off, it will be on again and vice versa.

PVR File System
Press ▲▼ button to select PVR File System, and then press **OK** button to enter submenu .









Select Disk
Press ▲▼ button to select Select Disk,and then press **OK** button to enter Submenu. Press ▲▼ button to select USB/Disk.

Check PVR File System
Press ▲▼ button to select Check PVR File System and then press **OK** button to begin check.


Free Record Limit
Press ▲▼ button to select Format and then press ◀▶button to set.
Press **MENU** button to return.

Format
Press ▲▼ button to select Format,and then press **OK** button to enter Submenu.
Press ◀▶button to select PVR File System Type and then press ◀▶button to set.
Press ◀▶button to select PVR File System Size and then press ◀▶button to set.

Restore Factory Default
Press ▲▼ button to select Restore Factory Default and then press **OK** button to enter submenu. Press ◀▶ button to select Yes/No.

****NOTE: PVR File System items is Optional.**

☐ USB MODE



Press meun button to show Photo, Music, Movie, File. Press ◄►button to choose specific menu and the adjustable value. In the submenu, press▲▼ or ◄► button to choose menu item.

Photo Show





1. Insert USB Port to USB entry.
2. Press▲▼ or ◄►to select photo, and then **OK** button to enter submenu.
3. Select C:\, press **OK** button to enter submenu.
4. Select the specific photo,and press **OK** button to confirm.
5. Press ►|| button to play,and **OK** button to show function menu.Press |◄◄ button to play the previous one,►►| to play the next one.
6. Press **EXIT** button to play.

Music Play





1. Insert USB Port to USB entry.
2. Press▲▼ or ◄►to select photo, and then **OK** button to enter submenu.
3. Select C:\, press **OK** button to enter submenu.
4. Select the specific photo,and press **OK** button to confirm.
5. Press ►|| button to play,and **OK** button to show function menu.Press |◄◄ button to play the previous one,►►| to play the next one.
6. Press **EXIT** button to play.

Movie Play





1. Insert USB Port to USB entry.
2. Press▲▼ or ◄► to select photo, and then **OK** button to enter submenu.
3. Select C:\, press **OK** button to enter submenu.
4. Select the specific photo,and press **OK** button to confirm.
5. Press ►|| button to play, and OK button to show function menu.Press |◄◄ button to play the previous one, ►►| to play the next one.
6. Press EXIT button to play.

File Show





1. Insert USB Port to USB entry.
2. Press▲▼ or ◄►to select photo, and then OK button to enter submenu.
3. Select C:\, press OK button to enter submenu.
4. Select the specific photo,and press OK button to confirm.
5. Press ►|| button to play,and OK button to show function menu.Press |◄◄button to play the previous one, ►►| to play the next one.
6. Press EXIT button to play.

☐ TROUBLESHOOTING

You may solve most of the problems you may face with your TV by referring to the following troubleshooting list.

No picture, no sound
1. Check whether the fuse or breaker works properly.
2. Check the wall plug by plugging another device whether it is working or not.
3. There may be a loose contact between the power cord and the wall plug.
4. Check the signal source.

No colour
1. Change the colour system.
2. Adjust saturation.
3. Try another channel. The program received can be in black and white.

Remote control not working
1. Change the batteries.
2. The batteries may be inserted improperly.
3. The plug of your device may be pulled out

No picture, normal sound
1. Adjust brightness and contrast.
2. There may be a broadcast problem.

Normal picture, no sound
1. Increase the volume by pressing VOL+
2. Sound setting was muted, press MUTE button to change.
3. Change the sound system
4. There may be a broadcast problem.

There are irregular waves
This problem generally occurs due to signal Interference arising from some devices around such as a car, a fluorescent lamp or a hair dryer, etc. Adjust the antenna in a way that will minimise the signal interference.

Black Screen in VGA mode
Your TV may not be supporting the resolution set by the PC. Use the best resolution setting or other standard resolution settings of the Windows system.

Picture noise and Signal interference
If the antenna has been placed at a frontier zone, there may be picture loss as noisy pixels. If the signal is too weak, a special antenna should be needed to Install to increase the signal reception power.

1. Adjust the location and direction of your portable or fixed antenna
2. Check antenna connections.
3. Adjust fine tuning.
4. Try another channel. There may be a broadcast problem.

Shaded picture
Shaded picture arises from the reception of two reflection of TV signal. One of them is the directly receiving signal and the other is the one reflected from high buildings, hills or other objects. To change the location and direction of the antenna may improve signal reception.

Radio frequency interference
In this type of signal interference generally running waves or vertical lines occur, and in some cases picture contrast decreases. Find the radio frequency causing signal interference and remove it.

Freeze and mosaic on display
The signal strength of the channel may be low or the dish antenna may not be receiving satellite signals properly. Try other channels, if the other channels have a problem, the dish may not be positioned correctly. Depending on the satellites used, the dish antenna should be relocated, not to obstruct the satalite signals, the dish should not be placed close to the tall building, the tree, etc.,

NOTE: In very cloudy and stormy weather, satellite signals are weakened, so there may be problems such as freezing in the image, not getting the image. This problem is independent of television.

☐ TECHNICAL SPECIFICATIONS

OSD LANGUAGE	31 OSD LANGUAGES			
	English, German, French, Dutch, Bulgarian, Polish, Russian, Czech, Croatian, Hungarian, Romanian, Slovak, Turkish, Greek, Lithuanian, Serbian, Arabic, Persian, Macedonian, Albanian, Italian, Portuguese, Spanish, Danish, Norwegian, Slovene, Swedish, Kurdish, Bosnian, Latvian, Estonian			
PANEL	Panel Type	LED		
	Luminance	32": 270 cd/m2 (Typ)		
	Max Resolution	1366x768		
	Viewing Angle	178°		
TV	ATV (optional)	Receiving Range	48.25MHz ~ 863.25MHz	
		Input Impedance	75Ω	
		Video System	PAL, SECAM	
		Sound System	BG, DK, I, L, NICAM/A2	
		Max Storage Channels	100	
	DVB-C (optional)	Modulation	QPSK:16QAM,64QAM,32QAM,128QAM, 256QAM	
		Video System	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264,H.265	
		Audio System	MPEG1/2 Layer Ⅰ and Ⅱ, AAC	
			AC-3, DD/DD+(Option& need license)	
		Receive Channel	500	
	DVB-T (optional)	Modulation	COFDM 2K/8K, QPSK,16QAM,64QAM	
		Video System	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264,H.265	
		Audio System	MPEG1/2 Layer Ⅰ and Ⅱ, AAC	
			AC-3, DD/DD+(Option& need license)	
		Receive Channel	500	
	DVB-T2 (optional)	Modulation	Compliant with EN302755V1.3.1 COFDM: 1K to 32k; SupportT2-Lite,code rate:1/3,2/5;QPSK:16QAM,64QAM,256QAM Bandwidth:6,7,8Mhz;Guard Interval:1/128--1/4;Code rate:1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6SPP: PP1 to PP8	
		Video System	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264,H.265	
		Audio System	MPEG1/2 Layer Ⅰ and Ⅱ, AAC	
			AC-3, DD/DD+(Option& need license)	
	DVB-S/S2 (optional)	Modulation	COFDM 2K/8K, QPSK,8PSK	
		LNB Power	Auto/13V/18V/OFF Out put 350mA@Max	
		LNB Switch Control	22KHz	
		DiSEqC Version	1.0 / 1.1 compatible	
		Video System	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264,H.265	
		Audio System	MPEG1/2 Layer Ⅰ and Ⅱ, AAC	
			AC-3, DD/DD+(Option& need license)	
		Receive Channel	4000	
VIDEO INPUT	HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p		
	Component	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p		
	SCART	CVBS & RGB		
	AV	Video System	PAL/NTSC/SECAM	
		Video Level	1.0 V_{P-P}±5%	
AUDIO INTPUT	AV/Component Audio	Mini RCA Input	0.2 ~ 2.0 V_{RMS}	
AUDIO OUTPUT	Frequency Response	100Hz~15KHz @±3dB (1KHz, 0dB reference signal)		
	Max Output Power	2×6W(8Ω) THD+N<10%@1KHz for Loudspeaker	2x8mW(32Ω) THD+N<10%@1KHz for Headphone	
COMB FILTER	3D			
DEINTERLACE	3D			
WEAK SIGNAL ENHACEMENT	YES			
NOISE REDUCTION	YES			
HOTEL MODE	YES			
KEY FUNCTION	STANDBY			
TERMINALS	INPUT	DTV & ATV (**optional**)	1 × IEC-Connector	
		Satellite TV (**optional**)	1 × F-Connector	
		USB	1 × USB Slot	
		HDMI	2 × HDMI Connector	
		Component / AV Audio	1 x Mini RCA Connector (Black)	
		Component / AV Video	1 x Mini RCA Connector (Black)	
		SCART	1 x SCART Connector (Black)	
		CI Slot (**optional**)	1 x CI Slot (Black)	
	OUTPUT	SPDIF	1 x RCA / Optical **(Optional)**	
		Headphone (Earphone)	1 x Mini RCA Connector (Black)	

☐ PRODUCT FEATURES

Model Name	SVTV1232	SVTV132BL	SVTV232C
Display Screen	80 cm	80 cm	80 cm
Voltage	180-240V AC	180-240V AC	180-240V AC
Frequency	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Power Consumption	54W	54W	54W

PRODUCT DIMENSIONS


Inch	Version	With Stand	Without Stand
32"	MODEL 1 (cm) (L x W x H)	73,2 x 21,4 x 47,9	73,2 x 8,72 x 43,5

Accessories
1 Piece Remote Control
1 Piece User Manual
2 Pieces Battery

32" STAND INSTALLATION DIAGRAM" "MODEL 1"

1- Place the stands into their own slots under the device.

2- Fasten the stand to the device with 2 pieces M4x25 YHB and 2 pieces M5x25 YHB screw.



A Product Fiche						
B Manufacturer	**SVAN TRADING S.L.**					
C Model No.	**SVTV1232**	**SVTV132B**	**SVTV232C**			
D Energy Efficiency Class	F	F	F			
E Visible Screen Size (diagonal)	80 cm / 32"	80 cm / 32"	80 cm / 32"			
F On Mode Average Power Consumption	29W	29W	29W			
G Annual Energy Consumption	42kWh	42kWh	42kWh			
H Standby Power Consumption	0,35W	0,35W	0,35W			
I Off Mode Power Consumption	-	-				
J Display Resolution	1366x768	1366x768	1366x768			

K *Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the product operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the product is used.

Deutsch

A Produktdatenblatt
B Hersteller
C Modell-Nr.
D Energieeffizienzklasse
E Sichtbare Bildschirmdiagonale
F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
G Jährlicher Energieverbrauch
H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
J Bildschirmauflösung
K Energieverbrauch XYZ kWh / Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

Español

A Ficha de producto
B Fabricante
C Número de modelo
D Clase de eficiencia energética
E Diagonal visible de la pantalla
F Consumo de electricidad en modo encendido
G Consumo de energía anual
H Consumo de electricidad en espera
I Consumo de electricidad en modo apagado
J Resolución de la pantalla
K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

Nederlands

A Productkaart
B Producent
C Modelnr.
D Energie-efficiëntieklasse
E Zichtbare schermdiagonaal
F Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand
G Jaarlijks energieverbruik
H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
I Elektriciteitsverbruik in de uitstand
J Schermresolutie
K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.

Svenska

A Informationsblad
B Tillverkare
C Modellnr
D Energieffektivitetsklass
E Synlig skärmdiagonal
F Effektförbrukning i påläge
G Årlig energiförbrukning
H Effektförbrukning i standbyläge
I Effektförbrukning i frånläge
J Skärmupplösning
K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.

Italiano

A Scheda prodotto
B Produttore
C Modello No.
D Classe di efficienza energatica
E Diagonale dello schermo visibile
F Consumo di energia in modo acceso
G Consumo annuo di energia
H Consumo di energia in modo stand-by
I Consumo di energia in modo spento
J Risoluzione dello schermo
K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.

Norsk

A Produktinfo
B Produsent
C Modellnr.
D Energieffektivitetsklasse
E Synlig skjerm-diagonal
F Strømforbruk i på-modus
G Årlig energiforbruk
H Strømforbruk i standby
I Strømforbruk i off-modus
J Skjermoppløsning
K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.

Français

A Fiche produit
B Fabricant
C Numéro de modèle
D Classe d'efficatité énergétique
E Diagonale d'écran visible
F Consommation électrique en mode marche
G Consommation d'énergie annuelle
H Consommation électrique en mode veille
I Consommation électrique en mode arrêt
J Résolution de l'écran
K Consommation d'énergie de XYZ kWh par an, sur la base de la consommation electrique d'un televiseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation reelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

العربية

A مكونات المنتج
B الصانع
C رقم الموديل
D درجة كفاءة الطاقة
E شاشة مرئية قطرية
F استهلاك الطاقة في وضع التشغيل
G استهلاك الطاقة السنوي
H استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
I استهلاك الطاقة في وضع الغلق
J وضوح الشاشة
K استهلاك الطاقة بمعدل 4 ساعات يوميا على مدى 365 يوم , معدل استهلاك الطاقة XYZ كيلو واط في السنة . معدل الاستهلاك الفعلي يعتمد على كيفية استخدام التلفزيون.

Lietuvių k.

A Gaminio kortelė
B Gamintojas
C Modelio nr.
D Energijos efektyvumo klasė
E Matoma ekrano įstrižainė
F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį
G Metinis energijos sunaudojimas
H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
J Ekrano skiriamoji geba
K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.

Português

A Ficha de produto
B Fabricante
C Nº do modelo
D Classe de eficiência energética
E Diagonal visível do ecrã
F Consumo, em termos de potência, no estado activo
G Consumo de energia anual
H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
J Resolução do ecrã
K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.

Dansk

A Datablad
B Producent
C Modelnr.
D Energieffektivitetsklasse
E Synlig skærmdiagonal
F Effektforbruget i tændt tilstand
G Årligt energiforbrug
H Effektforbruget i standbytilstand
I Effektforbruget i slukket tilstand
J Skærmopløsning
K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.

Български

A Продуктов фиш
B Производител
C Модел No.
D Клас на енергийна ефективност
E Видим диагонал на екрана
F Консумация на енергия в режим „включен"
G Годишна консумация на енергия
H Консумация на енергия в режим „вготовност"
I Консумация на енергия в режим „изключен"
J Разделителна способност на екрана
K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.

Română

A Fișa produsului
B Producător
C Model nr.
D Clasa de eficiență energetică
E Diagonala vizibilă a ecranului
F Puterea consumată în modul activ
G Consumul anual de energie
H Puterea consumată în modul standby
I Puterea consumată în modul oprit
J Rezoluția ecranului
K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.

Latviešu valodā

A Produkta speciālā zīme
B Ražotājs
C Modeļa Nr.
D Energoefektivitātes klase
E Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli
F Aktīvārežīma elektroenerģijas patēriņš
G Ikgadējais enerģijas patēriņš
H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
J Ekrāna izšķirtspēja
K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.

Polski

A Karta produktu
B Producent
C Nr modelu
D Klasa efektywności energetycznej
E Przekątna widzialna ekranu
F Zużycie energii w trybie włączenia
G Roczne zużycie energii
H Zużycie energii w trybie czuwania
I Zużycie energii w trybie wyłączenia
J Rozdzielczość ekranu
K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zuycia energii przez telewizor działający 4 godziny ż dziennie przez 365 dni. Rzecywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

Ελληνικά

A Δελτίο προϊόντος
B Κατασκευαστής
C Αρ. μοντέλου
D Τάξη ενεργειακής απόδοσης
E Ορατή διαγώνιος οθόνης
F Κατανάλωση ισχύος σεκατάσταση λειτουργίας
G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
J Ανάλυση οθόνης
K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Česky

A Informační list výrobku
B Výrobce
C Číslo modelu
D Třída energetické účinnosti
E Viditelná úhlopříčka obrazovky
F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
G Roční spotřeba elektrické energie
H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
J Rozlišení obrazovky
K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.

Magyar

A Termékismertető adatlap
B Gyártó
C Modellszám
D Energiahatékonysági osztály
E Látható képátló nagysága
F Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
G Éves energiafogyasztás
H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
I Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
J Képernyőfelbontás
K A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.

Türkçe

A Ürün Fişi
B Üretici
C Model Numarası
D Enerji Verimlilik Sınıfı
E Görülebilir Ekran Köşegeni
F Açık Modda Güç Tüketimi
G Yıllık Enerji Tüketimi
H Beklemede Güç Tüketimi
I Kapalı Modda Güç Tüketimi
J Ekran Çözünürlüğü
K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.

Hrvatski

A Podatkovni list proizvoda
B Proizvođač
C Br. modela.
D Razred energetske učinkovitosti
E Dijagonala vidljivog zaslona
F Utrošak energije pri uključenosti
G Godišnji utrošak energije
H Utrošak energije u pripravnosti
I Utrošak energije pri isključenosti
J Razlučivost zaslona
K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.

Slovensky

A Opisvýrobku
B Výrobca
C Č. modelu
D Trieda energetickej efektívnosti
E Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky
F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia
G Ročná spotreba elektrickej energie
H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
J Rozlíšenie obrazovky
K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.

Eesti

A Tootekirjeldus
B Tootja
C Mudeli nr
D Energiatõhususe klass
E Ekraani nähtava osa diagonaa
F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
G Aastane energiatarbimine
H Ooteseisundi elektritarbimine
I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
J Ekraani resolutsioon
K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.

SVAN TRADING S.L.
C/Ciudad de Cartagena, 20. Paterna (46988). SPAIN.
info@svanelectro.com
96060034

svan

TU ALTERNATIVA EN ELECTRODOMÉSTICOS